



PORTUGUÉS

Configuração de código

Exemplo: para configurar o TELECOMANDO ONE FOR ALL para o seu televisor

- 1. Consulte o código do seu dispositivo (ex. Televisão Aiwa) Na lista de códigos. Os códigos estão listados por tipo e marca da televisão.

Se nenhum dos códigos listados para a sua marca funcionar com o seu dispositivo, OU se a sua marca não estiver listada, tente o Método de Busca.

Para definir o código para outro dispositivo siga as instruções acima e, no passo 2, prima apenas a tecla do dispositivo adequado, em vez de TV.

Método de busca

O Método de Busca permite-lhe descobrir o código para o seu dispositivo quadrilhando por todos os códigos contidos na memória do ONE FOR ALL.

- 1. Certifique-se que a sua televisão está ligada (e não no modo standby).
- 2. Prima a tecla TV no ONE FOR ALL para selecionar o dispositivo que deseja configurar.

- 3. Pressione e mantenha pressionada a tecla SETUP até que o LED vermelho localizado abaixo da tecla POWER pisque duas vezes (o LED vermelho pisca uma vez e depois duas vezes).

Programação

Pode programar qualquer função de qualquer outro comando funcional no seu comando One For All. Para o fazer, certifique-se de que tem todos os seus comandos originais à mão e que estes têm pilhas com carga. Para programar as funções, o comando original deve encontrar-se a aproximadamente 3 cm do comando OFA, virado para baixo conforme apresentado abaixo:



- 1. Selecione o dispositivo correspondente, por ex. TV.
- 2. Pressione e mantenha pressionada a tecla SETUP até que o LED vermelho localizado abaixo da tecla POWER pisque duas vezes (o LED vermelho pisca uma vez e depois duas vezes).

PORTUGUÉS

Configurazione codice

esempio: per configurare il TELECOMANDO ONE FOR ALL per un televisore

- 3. Prima 9 7 5.
- 4. Prima e solte o botão cuja função deseja programar (por exemplo, o botão de alimentazione da TV) - O LED vermelho pisca continuamente.

- 5. Prima e solte o botão correspondente no comando original, por exemplo, Alimentação.
- 6. O LED vermelho pisca duas vezes para indicar que o botão foi programado correctamente.

Como eliminar una función transferida para recuperar a función original?

- 1. Seleccione o modo de dispositivo correspondente (por ex. TV).
- 2. Pressione e mantenha pressionada a tecla SETUP até que o LED vermelho localizado abaixo da tecla POWER pisque duas vezes (o LED vermelho pisca uma vez e depois duas vezes).

Metodo di ricerca

Il Metodo di Ricerca consente di trovare il codice giusto per il proprio dispositivo facendo scorrere tutti i codici contenuti nella memoria del ONE FOR ALL.

- 1. Accendere il televisore (non in standby).
- 2. Premere il tasto d'apparecchio (es. TV) del ONE FOR ALL per selezionare l'apparecchio che si intende configurare.

- 3. Premere e tenere premuto il tasto SETUP fino a quando il LED rosso sotto il tasto POWER lampeggia due volte (il LED rosso lampeggerà una volta e quindi due volte).

Controllo del volume

Apprendimento

Il telecomando One For All può apprendere qualsiasi funzione da qualunque altro telecomando. Per svolgere questa operazione, è necessario innanzitutto assicurarsi di disporre di tutti i telecomandi originali e che questi ultimi siano dotati di batterie funzionanti.



- 1. Selezionare il dispositivo corrispondente, ad esempio TV.

ITALIANO

Configurazione codice

esempio: per configurare il TELECOMANDO ONE FOR ALL per un televisore

- 1. Premere e tenere premuto il tasto SETUP fino a quando il LED rosso sotto il tasto POWER lampeggia due volte (il LED rosso lampeggerà una volta e quindi due volte).

Come è possibile eliminare una funzione copiata per tornare a quella originale?


- 1. Selezionare la modalità del dispositivo corrispondente (ad esempio il tv).
- 2. Premere e tenere premuto il tasto SETUP fino a quando il LED rosso sotto il tasto POWER lampeggia due volte (il LED rosso lampeggerà una volta e quindi due volte).

Controllo del volume

Questa funzione consente di impostare il volume (VOL+, VOL- e Mute) in modo da controllare sempre un determinato dispositivo (ad esempio il tv) indipendentemente dal tasto per la modalità del dispositivo (TV, SAT, DVD, VCR, DVB-T, AMP, HI-FI o MP3) selezionato.

Apprendimento

Il telecomando One For All può apprendere qualsiasi funzione da qualunque altro telecomando. Per svolgere questa operazione, è necessario innanzitutto assicurarsi di disporre di tutti i telecomandi originali e che questi ultimi siano dotati di batterie funzionanti.



- 1. Selezionare il dispositivo corrispondente, ad esempio TV.

NEDERLANDS

Codes instelling

voorbeeld: installatie van de ONE FOR ALL-afstandsbediening voor uw televisie

- 1. Zoek de code voor uw apparaat (bijvoorbeeld Aiwa televisie) in de code-lijst. De codes worden vermeld op apparaattype en merknaam. De meest voorkomende code wordt het eerst vermeld.

Wie kan ik de afstandsbediening van mijn apparaat verwijderen?


- 1. Selecteer de bijbehorende apparaatmodus (bijv. tv).
- 2. Druk op de SETUP-toets en houd deze ingedrukt totdat de rode LED onder de POWER-toets twee keer knippert (de rode LED knippert eerst één keer en dan twee keer).

Volume toewijzing

Met deze functie kunt u het volume naar een bepaalde modus toewijzen (TV, Vols+, Mute) zodat u in alle andere modi SAT, DVD, VCR, DVB-T, AMP, HI-FI of MP3 (u kunt bijvoorbeeld het volume van uw TV vanuit elke modus bedienen).

Programmeren

U kunt elke functie van een werkende afstandsbediening programmeren op de One For All-afstandsbediening. Dit doet u als volgt. Zorg er allereerst voor dat u alle originele afstandsbedieningen bij de hand hebt en dat de batterijen niet leeg zijn of ontbreken.



- 1. Selecteer het bijbehorende apparaat, bijv. TV.

NEDERLANDS

Opsætning af kode

Eksempel: Sådan opsættes ONE FOR ALL-FJERNBETJENINGEN til dit tv

- 2. Druk op de SETUP-toets en houd deze ingedrukt totdat de rode LED onder de POWER-toets twee keer knippert (de rode LED knippert eerst één keer en dan twee keer).

How kan ik de afstandsbediening van mijn apparaat verwijderen?

- 1. Vælg den tilsvarende enhedsfunktion (f.eks. tv).
- 2. Hold SETUP-tasten nede, til den røde LED-lampe under Power-tasten blinker to gange (den røde LED blinker først én gang, dernæst to gange).

Lydstyrke


Med denne funktion kan du indstille lydstyrken (VOL+, VOL- og Mute) for altid at kontrollere en bestemt enhed (f.eks. tv), uanset hvilken funktionstast (TV, SAT, DVD, VCR, DVB-T, AMP, HI-FI eller MP3) der er valgt for enheden.

Sådan fjerner du en enhed fra lydstyrken

- 1. Vælg den enhedstast, du vil deaktivere fra lydstyrken (f.eks. HI-FI).
- 2. Hold SETUP-tasten nede, til den røde LED-lampe under Power-tasten blinker to gange (den røde LED blinker først én gang, dernæst to gange).

Læring

Din One For All-fjernbetjening kan lære enhver funktion fra en hvilken som helst anden funktionel fjernbetjening. For at gøre dette skal du først sørge for, at du har alle de originale fjernbetjeninger ved hånden og at deres batterier virker.



- 1. Vælg den tilsvarende enhed, f.eks. TV.

DANSK

Opsætning af kode

Eksempel: Sådan opsættes ONE FOR ALL-fjernbetjeningen til dit tv

- 1. Find den firecifrede enhedskode til din enhed (f.eks. Aiwa-tv) på kodelisten. Koder angives efter enhedstype og mærke. Den mest brugte kode er angivet først.

How kan jeg sætte en overført funktion for at få den originale funktion?

- 1. Vælg den tilsvarende enhedsfunktion (f.eks. tv).
- 2. Hold SETUP-tasten nede, til den røde LED-lampe under Power-tasten blinker to gange (den røde LED blinker først én gang, dernæst to gange).

Lydstyrke


Med denne funktion kan du indstille lydstyrken (VOL+, VOL- og Mute) for altid at kontrollere en bestemt enhed (f.eks. tv), uanset hvilken funktionstast (TV, SAT, DVD, VCR, DVB-T, AMP, HI-FI eller MP3) der er valgt for enheden.

Sådan fjerner du en enhed fra lydstyrken

- 1. Vælg den enhedstast, du vil deaktivere fra lydstyrken (f.eks. HI-FI).
- 2. Hold SETUP-tasten nede, til den røde LED-lampe under Power-tasten blinker to gange (den røde LED blinker først én gang, dernæst to gange).

Læring

Din One For All-fjernbetjening kan lære enhver funktion fra en hvilken som helst anden funktionel fjernbetjening. For at gøre dette skal du først sørge for, at du har alle de originale fjernbetjeninger ved hånden og at deres batterier virker.



- 1. Vælg den tilsvarende enhed, f.eks. TV.

NORSK

Konfigurasjon av kode

Eksempel: Konfigurerer ONE FOR ALL-fjernkontrollen for TV'en din

- 1. Finn den firecifrede enhetskode for enheten din (f.eks. Aiwa-TV i kodelisten. Kodene angives etter enhedstypen og merkenavnet. Den mest populære koden står oppført først.

How kan jeg sette en overført funksjon for å få den opprinnelige funksjonen?

- 1. Velg den tilsvarende enhetsfunksjonen (f.eks. TV).
- 2. Trykk og hold nede SETUP-tasten til den røde lysdioden under PÅ/AV-tasten blinker to ganger (den røde lysdioden blinker én gang og så to ganger).

Lydstyrke


Denne funksjonen gir deg muligheten til å konfigurere volumet (VOL+, VOL- og Mute) til alltid å kontrollere en bestemt enhet (f.eks. TV) uavhengig av hvilken enhetsmodus du velges (TV, SAT, DVD, VCR, DVB-T, AMP, HI-FI eller MP3).

Sådan fjerner du en enhed fra lydstyrken

- 1. Velg enhetstasten du vil deaktivere fra volumkontroll (f.eks. HI-FI).
- 2. Trykk og hold nede SETUP-tasten til den røde lysdioden under PÅ/AV-tasten blinker to ganger (den røde lysdioden blinker én gang og så to ganger).

Læring

One For All-fjernkontrollen kan lære alle slags funksjoner fra enhver annen fungerende fjernkontroll. For å gjøre dette må du først sørge for at du har alle de originale fjernkontrollene fremme, og at de ikke er tomme for batteri. For å lære funksjoner må den originale fjernkontrollen være omtrent 3 cm fra OFA-fjernkontrollen, og peke mot den som vist under:



- 1. Velg den tilsvarende enheten, f.eks. TV.



