



MOGA
BY
PowerA™

XP5-i+
Bluetooth Controller for
Mobile & Cloud Gaming on iOS

USER MANUAL
MANUEL DE L'UTILISATEUR
MANUAL DE USUARIO
BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUALE PER L'USO
MANUAL DO USUÁRIO



phone and game sold separately /
téléphone et jeu vendus séparément

OPTIONS BUTTON

POWER/PROGRAM LED

GAMING CLIP SLOT

MENU BUTTON

BLUETOOTH PAIRING BUTTON

FACTORY RESET HOLE

PRECISION ANALOG STICKS

PRECISION ANALOG STICKS

PROGRAM BUTTON

HOME BUTTON

D-PAD

CHECK BATTERY / PLAYER NUMBER INDICATOR

POWER BANK ON/OFF BUTTON

A/B/X/Y BUTTONS

ADVANCED GAMING BUTTONS

R1

R2

USB-C PORT

L1

L2

LIGHTNING PORT



SETUP

For best results, fully charge controller and power bank prior to first use.

CHARGING CONTROLLER + POWER BANK

- Using a Lightning Cable, connect to the port at the top of the controller, and connect the other end to any powered USB source.
- When charging, four LEDs will display , indicating the charging level from 25-50-75-100%.

CHARGE LEVEL INDICATOR

Check battery charge level by pressing the battery status button (🔋) on the front lower left of the controller. The LEDs will indicate the current charge level from 25-100% even when the controller is off.

WIRELESS MODE

- If the controller is off, press the Home button (🏠) to turn it on (LED will illuminate).
- Press and hold the **Bluetooth** sync button (📶) on the back of the controller for 2 seconds to enter pairing mode (LED will flash rapidly).
- Enter the **Bluetooth** settings on your device and choose the MOGA controller. The pairing LED will turn solid when connected.

NOTE: A previously paired device will automatically pair to the controller when powered on.

POWERING OFF

Hold the Home button (🏠) for 5 seconds to turn the controller off and save battery capacity.

MOGA CLIP

The MOGA Clip is included for use with gaming on your phone. You can use a USB cable with the clip attached for charging.

- Slide Controller into MOGA Clip by tipping top edge in first.
- Push the controller's bottom edge down into the clip until it locks into place.
- There are two adjustable articulation dials on the MOGA Clip. Rotate dials in opposite directions to

loosen and adjust position. Rotate dials back to tighten after reaching desired viewing angle.

- To insert phone, push top edge of phone against top of phone grip to expand upward.
- Push bottom of phone down flat into place as you reach top limit of phone grip. Adjust phone horizontally as needed to center over controller.
- Remove clip by pulling front edge forward to release from notch.

INTEGRATED POWER BANK

The controller's built-in Power Bank allows you to charge your phone during gameplay or while the controller is off.

- Connect the USB-C end of a Lightning Cable to the USB-C port in the top of the controller.
- If you don't have a USB-C-to-Lightning cable, you can use the included USB-C-to-USB adapter.
- During gameplay, move the Power Bank switch below right thumbstick to the right (on) to start charging. If you prefer to use battery power to extend controller usage time rather than charge phone, move switch to the left (off).
- To charge mobile device when controller is not in use, simply connect cable between controller and device to begin charging (Power Bank Switch must be ON).

ASSIGNING THE ADVANCED GAMING BUTTONS

- Press the Program Button on the bottom of the controller for 3 seconds. The LED Connection Indicator will flash, signaling the controller is in Assign Mode.
- Press one of the following buttons (A/B/X/Y/L1/R1/L2/R2/Left Stick Press/Right Stick Press/D- pad) to assign. Then press the Advanced Gaming Button (AGR or AGL) that you wish to assign. The LED connection indicator will stop flashing, signaling the Advanced Gaming Button has been set.
- Repeat for the remaining Advanced Gaming Button.

Note: Advanced Gaming Button assignments will remain in memory even after disconnected.

RESETTING THE ADVANCED GAMING BUTTONS

- Hold the Program Button down for 2 seconds. The LED Connection Indicator will slowly flash, signaling the controller is in Assign Mode.

- Press the previously assigned Advanced Gaming Button for 5 seconds, and the function will be cleared.

Note: To take a screenshot press the options button (...) twice. To record video press and hold the options button (...) for 1 second. To stop recording press and hold the options button (...) for 1 second.

FAQS

For latest FAQs, visit [PowerA.com/Support](https://www.powera.com/support)

PROBLEM: My controller will not power on.

SOLUTION: Confirm the controller is fully charged by pressing the battery status button (🔋) on front lower left of controller. Plug in to recharge as needed.

PROBLEM: I do not see MOGA controller listed in mobile devices Bluetooth settings.

SOLUTION: Press and hold the **Bluetooth** sync button (📶) on back of controller for 2 seconds to enter pairing mode (LED will flash rapidly).

PROBLEM: The integrated power bank is not functioning.

SOLUTION: Confirm the controller has more than 25% charge and Power Bank button is switched on.

BATTERY WARNING

Don't attempt to replace the rechargeable battery yourself- you may damage the battery, which could cause overheating, fire, and injury. The Lithium-ion battery in your device should be serviced or recycled by PowerA or an authorized provider and must be recycled or disposed of separately from household waste.

Dispose of batteries according to your local environment laws and guidelines.

Don't use or leave the product containing rechargeable batteries exposed to very high temperature (e.g. at strong direct sunlight or in a vehicle in extremely hot weather). Otherwise, it can overheat, catch fire, or the performance will degenerate, and the service life will be shortened.

Don't use the rechargeable battery item in a location where static electricity is rich, otherwise, the internal safety devices may be damaged, causing a harmful situation.

In case the electrolyte gets into the eyes due to the leakage of battery, do not rub eyes! Rinse eyes with clean running water and seek medical attention immediately. Otherwise, it may injure eyes or cause a loss of sight.

If the battery gives off an odor, generates heat, or in any way appears abnormal during use, recharging or storage, immediately remove it from battery charger and place it in a contained vessel such as a metal box.

Be aware discarded batteries may cause fire, do not heat the controller or throw it into fire.

MOTION WARNING

Playing video games can make your muscles, joints, skin or eyes hurt. Follow these instructions to avoid problems such as tendinitis, carpal tunnel syndrome, skin irritation or eyestrain:

- Avoid excessive play. Take a 10 to 15-minute break every hour, even if you don't think you need it. Parents should monitor their children for appropriate play.
- If your hands, wrists, arms or eyes become tired or sore while playing, or if you feel symptoms such as tingling, numbness, burning or stiffness, stop and rest for several hours before playing again.
- If you continue to have any of the above symptoms or other discomfort during or after play, stop playing and see a doctor.

FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

RADIATION EXPOSURE STATEMENT

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator and your body.

DÉCLARATION D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC CNR-102 établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 0 cm entre le radiateur et votre corps.

MANUFACTURED BY

ACCO Brands USA LLC, 4 Corporate Way, Lake Zurich, IL 60047
ACCOBRANDS.com | POWERA.com | MADE IN CHINA

CONTACT/SUPPORT

For support with your authentic PowerA accessories, please visit PowerA.com/Support.

WARRANTY

2-Year Limited Warranty: Visit PowerA.com/Support for details.

AUSTRALIAN WARRANTY STATEMENT

This product comes with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. If purchased within Australia or New Zealand, this product comes with a One-year warranty from date of purchase. Defects in the product must have appeared within One year from date of purchase, in order to claim the warranty. All warranty claims must be facilitated back through the retailer of purchase in accordance with the retailer's return policies and procedures. Any expenses incurred, as a result of returning the product to the retailer of purchase are the full responsibility of the consumer.

AU WHOLESALE DISTRIBUTOR

Level 2, 2 Darling Street South Yarra, Australia VIC 3141
 bluemouth.com.au Email: support@bluemouth.com.au +61 (3) 9867 2666

ADDITIONAL LEGAL

© 2021 ACCO Brands USA LLC. MOGA, PowerA, MOGA by PowerA logo, and PowerA Logo are trademarks of ACCO Brands Corporation. Apple, iPhone, and Lightning are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

REGIONAL COMPLIANCE SYMBOLS

More information available via web-search of each symbol name.



WEEE (Waste of electrical and electronic equipment) symbol requires disposal outside of other household waste per local regulations. Contact your city office, waste disposal service, or retailer for guidance.



The CE (Conformité Européenne aka European Conformity) mark is a declaration from the manufacturer that the product meets applicable European Directives and Regulations for health, safety, and environmental protection.



The UKCA (UK Conformity Assessment) mark is a declaration from the manufacturer that the product meets applicable UK Regulations for health, safety, and environmental protection.



The **Regulatory Compliance Mark** is a visible indication of a product's compliance with all applicable ACMA (Australian Communications and Media Authority) regulatory arrangements, including all technical and record-keeping requirements regarding the electrical safety and/or electromagnetic compatibility (EMC).

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, ACCO Brands USA LLC at 4 Corporate Way, Lake Zurich, IL 60047 USA, declares that this wireless controller is in compliance with Directive 2014/53/EU and the relevant UK statutory requirements. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address: PowerA.com/Compliance

WIRELESS RATING FOR EU COMPLIANCE

Frequency Range: 2402MHz – 2480MHz | Max E.I.R.P.: 6.16dBm

ELECTRICAL RATING INFORMATION

Battery: DC3.7V

INSTALLATION

Pour obtenir de meilleurs résultats, chargez entièrement la manette et la batterie de secours avant la première utilisation.

CHARGER LA MANETTE ET LA BATTERIE DE SECOURS

- À l'aide du câble USB de 2 m fourni, reliez le connecteur Micro-USB au port inférieur situé sur le haut de la manette et reliez le connecteur USB standard à n'importe quelle source d'alimentation USB.
- Lors de la charge, quatre LED signaleront le niveau de charge de 25, 50, 75 et 100 %

INDICATEUR DE NIVEAU DE CHARGE

Vérifiez le niveau de charge de la batterie en appuyant sur le bouton d'état de la batterie (Ⓜ) sur la partie inférieure gauche à l'avant de la manette. Les LED indiqueront l'actuel niveau de charge, de 25 à 100 %, même si la manette est éteinte.

MODE SANS FIL

Placez le commutateur sans fil/filaire de la partie centrale à l'avant de la manette sur la position BT (Ⓜ) pour activer le mode sans fil **Bluetooth**.

- Si la manette est éteinte, appuyez sur le bouton Xbox (X) pour l'allumer (La LED s'allume).
- Appuyez sur le bouton de synchronisation **Bluetooth** (Ⓜ) à l'arrière de la manette durant 2 secondes pour activer le mode synchronisation (la LED clignotera rapidement)
- Saisissez les paramètres **Bluetooth** sur votre appareil et sélectionnez la manette MOGA. La LED de synchronisation restera allumée une fois la connexion établie.

REMARQUE: un appareil précédemment synchronisé se synchronisera automatiquement avec la manette lors de l'allumage de cette dernière.

ÉTEINDRE

Maintenez appuyé le bouton Xbox (X) durant 5 secondes pour éteindre la manette et économiser la batterie.

MODE FILAIRE

Placez le commutateur sans fil/filaire de la partie centrale à l'avant de la manette sur la position USB (Ⓜ) pour activer le mode filaire.

- Reliez le connecteur Micro-USB du câble de 30 cm ou 2 m au port inférieur situé sur le haut de la manette et reliez l'autre extrémité à votre appareil de jeu.

- Les ports d'entrée de l'appareil mobile (USB standard, Micro-USB, USB-C) détermineront l'utilisation du câble Micro-USB le plus long ou le plus court lorsque vous jouez en mode filaire.
- Cette manette MOGA prend en charge DirectInput par défaut, mais elle accepte également le mode XInput. Si la connexion filaire initiale échoue, changez de mode en appuyant sur Start + Select pendant trois secondes. Trois clignotements de LED indiquent que le mode a changé et qu'il est conservé en mémoire. Recommencez la procédure pour l'opération inverse.

CLIP DE JEU

Un clip de jeu détachable est fourni pour vos expériences de jeu sur téléphone. Vous pouvez utiliser les câbles USB lorsque le clip est attaché pour le chargement ou le mode filaire.

1. Reliez la manette sans fil Xbox au clip de jeu mobile en ajustant la partie supérieure en premier.
2. Poussez la partie inférieure de la manette dans le clip jusqu'à ce qu'il soit solidement en place.
3. Deux molettes d'articulation réglables se trouvent sur le clip de jeu mobile. Tournez les molettes dans des directions opposées pour desserrer le clip et ajuster sa position. Tournez les molettes dans l'autre sens pour resserrer le clip une fois l'angle de vue souhaité trouvé.
4. Pour insérer le téléphone, poussez la partie supérieure de celui-ci contre la partie supérieure du support à cet effet, afin de l'étendre.
5. Poussez la partie inférieure du téléphone et placez-le à plat lorsque vous atteignez la limite du support.
6. Retirez le clip en tirant le bord avant vers l'avant pour libérer l'encoche.

BATTERIE DE SECOURS INTÉGRÉE

Une batterie de secours intégrée à la manette vous permet de charger votre téléphone lors des sessions de jeu ou lorsque la manette est éteinte.

- Reliez le connecteur USB standard du câble de 30 cm au port supérieur situé sur le haut de la manette et reliez l'autre extrémité à votre appareil mobile.
- Lors des sessions de jeu, placez le commutateur de la batterie de secours, situé sous le stick analogique droit, vers la droite (activer) pour débiter la charge. Si vous préférez utiliser l'énergie de la batterie pour prolonger le temps d'utilisation de la manette plutôt que pour charger votre

téléphone, placez le commutateur vers la gauche (éteindre).

- Pour charger l'appareil mobile lorsque la manette n'est pas utilisée, reliez simplement le câble entre la manette et l'appareil afin de débiter la charge (Power Bank Switch doit être activé).
- Votre appareil mobile affichera l'état de la charge une fois connecté. Si la charge ne débute pas, le niveau de la batterie de secours est peut-être trop faible: rechargez la manette.
- Le niveau de charge disponible pour votre téléphone dépend de la capacité de batterie restante sur la manette lorsque la charge débute.

BOUTONS DE JEU PROGRAMMABLES

1. Appuyez sur le bouton de programmation vert situé au bas de la manette pendant 2 secondes. L'indicateur LED de connexion clignotera, indiquant que la manette est en mode d'affectation.
2. Appuyez sur l'un des boutons suivants (A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/Left Stick Press/Right Stick Press/D-pad) pour réaffecter une fonction. Appuyez ensuite sur le bouton d'action avancée (AGR or AGL) pour l'affecter. Le voyant de connexion à DEL cessera de clignoter, indiquant que le bouton d'action avancée a été affecté.
3. Recommencez pour le bouton d'action avancée restant.

REMARQUE: Les affectations des boutons d'action avancée resteront en mémoire même lorsque le dispositif est déconnecté.

RÉINITIALISATION DES BOUTONS DE JEU PROGRAMMABLES

1. Maintenez le bouton de programmation enfoncé pendant 2 secondes. L'indicateur LED de connexion clignotera lentement, indiquant que la manette est en mode d'affectation.
 2. Maintenez appuyé le bouton préalablement affecté pendant 5 secondes et la fonction est supprimée.
- REMARQUE:** Instructions pour faire des captures d'écran et enregistrer une vidéo. Pour faire une capture d'écran, appuyez deux fois sur le bouton d'options (...). Pour enregistrer une vidéo, maintenez enfoncé le bouton d'options (...) pendant 1 seconde. Pour arrêter l'enregistrement, maintenez enfoncé le bouton d'options (...) pendant 1 seconde.

FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ)

Pour consulter les dernières questions fréquentes, rendez-vous sur [PowerA.com/Support](https://www.powera.com/support)

PROBLÈME: ma manette ne s'allume pas

SOLUTION: vérifiez que la manette est entièrement chargée en appuyant sur le bouton d'état de la batterie (🔋) sur la partie inférieure gauche à l'avant de la manette. Si besoin, branchez-la pour la recharger.

PROBLÈME: je ne vois pas la manette MOGA dans les paramètres Bluetooth de mes appareils mobiles.

SOLUTION: appuyez sur le bouton de synchronisation **Bluetooth** (📶) à l'arrière de la manette pendant 2 secondes pour activer le mode synchronisation (la LED clignotera rapidement).

PROBLÈME: la batterie de secours intégrée ne fonctionne pas correctement.

SOLUTION: vérifiez que la manette est chargée à plus de 25% et que le bouton de la batterie de secours est activé.

MISE EN GARDE AU SUJET DES MOUVEMENTS

Les jeux vidéo peuvent provoquer des douleurs des muscles, des articulations, de la peau ou des yeux. Respectez les consignes suivantes pour éviter les problèmes tels que tendinite, syndrome du canal carpien, irritation cutanée ou fatigue oculaire:

- Évitez de jouer trop longtemps. Faites une pause de 10 à 15 minutes après chaque heure de jeu, même si vous n'en ressentez pas la nécessité. Les parents doivent s'assurer que leurs enfants jouent de manière appropriée.
- Si vous ressentez de la fatigue ou une douleur dans vos mains, poignets, bras ou yeux pendant le jeu, ou des symptômes tels que picotements, engourdissement, brûlure ou raideur, arrêtez de jouer et reposez-vous pendant plusieurs heures avant de reprendre le jeu.
- Si l'un des symptômes cités persiste ou si vous ressentez une gêne prolongée pendant ou après le jeu, arrêtez de jouer et consultez un médecin.

CONTACT / ASSISTANCE

Pour obtenir une assistance pour vos accessoires PowerA d'origine, veuillez consulter le site [PowerA.com/Support](https://www.powera.com/support).

SYMBOLES DE CONFORMITÉ RÉGIONAUX

Vous trouverez plus d'information sur chaque nom de symbole au moyen d'une recherche sur le Web.



Le symbole DEEE informe l'utilisateur final des exigences en matière d'élimination séparée pour les DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques), comme l'exigent l'article 11(2) de la Directive DEEE et la norme européenne EN50419:2005.



CE (Conformité Européenne ou European Conformity) est une marque de certification qui indique la conformité avec les normes de santé, de sécurité et de protection de l'environnement pour les produits vendus dans l'Espace économique européen.



Le Regulatory Compliance Mark est une indication visible de la conformité d'un produit avec toutes les dispositions réglementaires applicables de l'ACMA (Australian Communications and Media Authority), y compris toutes les exigences techniques et de conservation des informations en matière de sécurité électrique ou de compatibilité électromagnétique (EMC).

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LES BATTERIES

N'essayez pas de remplacer vous-même la batterie rechargeable, vous pourriez l'endommager et ainsi entraîner une surchauffe, un incendie et des blessures. La batterie lithium-ion de votre appareil doit être révisée ou recyclée par PowerA ou un fournisseur agréé. Elle doit être recyclée ou mise au rebut séparément du reste des ordures ménagères. Débarrassez-vous des batteries conformément aux lois et directives locales relatives à l'environnement.

N'utilisez pas et ne laissez pas le produit contenant des batteries rechargeables exposé à de très fortes températures (par exemple, à la lumière directe du soleil ou dans un véhicule lors de conditions météorologiques très chaudes). Si tel est le cas, le produit peut surchauffer, prendre feu, ou ses performances peuvent diminuer, réduisant ainsi sa durée de vie.

N'utilisez pas l'appareil contenant une batterie rechargeable dans un environnement chargé en électricité statique, cela pourrait endommager la sécurité interne de l'appareil et exposer à des

dangers.

Si l'électrolyte entre en contact avec vos yeux en raison d'une fuite de la batterie, ne les frottez pas! Rincez-les avec de l'eau et consultez immédiatement un médecin. Cela pourrait abimer vos yeux ou entraîner une perte de vision.

Si la batterie émet une odeur, génère de la chaleur, ou semble d'une manière ou d'une autre anormale en cours d'utilisation, de recharge ou de stockage, retirez-la immédiatement du chargeur et placez-la dans un contenant scellé, tel qu'une boîte en métal.

N'oubliez pas que des batteries usagées peuvent entraîner un incendie, ne chauffez pas la manette et ne la jetez pas dans un feu.

GARANTIE

Garantie limitée de deux ans. Consultez le site [PowerA.com/Support](https://www.powera.com/support) pour plus de détails.

CONFIGURACIÓN

Para obtener mejores resultados, carga completamente el mando y el banco de carga antes de usarlo por primera vez.

CARGA DEL MANDO + BANCO DE CARGA

- Con el cable USB de 2 m, conecta el extremo Micro-USB al puerto inferior en la parte superior del mando y el extremo estándar USB a cualquier fuente USB encendida.
- Cuando se está cargando, los 4LED mostrarán el nivel de carga de 25-50-75-100%.

INDICADOR DEL NIVEL DE CARGA

Comprueba el nivel de carga de la batería pulsando el botón de estado de la batería (🔋) en la parte inferior izquierda delantera del mando. Los LED indicarán el nivel de carga actual de 25-100% incluso cuando el mando esté apagado.

MODO INALÁMBRICO

Mueve el interruptor con cable/inalámbrico en la parte central delantera del mando hacia BT (📶),

que indica el modo inalámbrico **Bluetooth**.

- Si el mando está apagado, pulsa el botón Xbox (X) para encenderlo (El LED se iluminará).
- Mantén pulsado el botón de sincronización de **Bluetooth** (📶) que está en la parte posterior del mando durante 2 segundos para iniciar el modo de sincronización (el LED parpadeará rápidamente).
- Entra en los ajustes de **Bluetooth** del dispositivo y selecciona el mando MOGA. El LED de sincronización se volverá fijo cuando se conecte.

NOTA: Si antes ya se ha sincronizado un dispositivo, este se sincronizará automáticamente con el mando cuando se encienda.

APAGAR

Mantén pulsado el botón de Xbox (X) durante 5 segundos para apagar el mando y guardar la capacidad de la batería.

MODO CON CABLE

Mueve el interruptor con cable/inalámbrico en la parte central delantera del mando hacia USB (🔌), que indica el modo con cable.

- Conecta el extremo Micro-USB del cable de 30 o 2 m al puerto inferior, en la parte superior del mando, y conecta el otro extremo a tu dispositivo de juego.
- Los puertos de entrada de los dispositivos de juego (USB estándar, Micro-USB, USB-C) determinarán si tienes que utilizar un cable micro-USB más o menos largo para jugar con cable.
- Este mando MOGA es compatible con DirectInput por defecto, pero también admite el modo XInput. Si la conexión por cable inicial no tiene éxito, cambia de modo pulsando Inicio + Seleccionar durante tres segundos. Tres parpadeos del LED indican que el modo ha cambiado y se ha guardado en la memoria. Repite el proceso para invertir el cambio.

SOPORTE DE JUEGO

Se incluye un soporte de juego extraíble para jugar con el móvil. Puedes utilizar cables USB con el soporte conectado para carga o en modo con cable.

1. Desliza el mando inalámbrico de Xbox en el soporte de juego para móviles inclinándolo primero el borde superior.

2. Empuja hacia abajo el borde inferior del mando en el soporte hasta que encaje en su lugar.

3. El soporte de juego para móviles cuenta con dos seguros ajustables de articulación. Gira los seguros en dirección contrario para soltar y ajustar la posición. Gira de nuevo los seguros para apretarlos tras conseguir el ángulo de visión deseado.

4. Para insertar el teléfono, empuja el borde superior del teléfono contra la parte superior del soporte para que se expanda hacia arriba.

5. Empuja hacia abajo la parte inferior del móvil de forma horizontal en su sitio hasta que alcances el límite superior del soporte para móviles. Ajusta el móvil en posición horizontal tanto como sea necesario para centrarlo sobre el mando.

6. Retire el clip tirando del borde delantero hacia adelante para liberarlo de la muesca.

BANCO DE CARGA INTEGRADO

Tener un banco de carga integrado en el mando te permite cargar la batería del móvil mientras juegas o mientras el mando está apagado.

- Conecta el extremo del USB estándar del cable de 30cm al puerto superior de la parte superior del mando y el otro extremo a tu dispositivo móvil.
- Durante una sesión de juego, mueve el interruptor del banco de carga hacia la derecha (encender), que se encuentra bajo el disparador derecho, para iniciar la carga. Si prefieres utilizar la alimentación de la batería para ampliar el tiempo de uso del mando en vez de la carga del móvil, mueve el interruptor hacia la izquierda (apagar).
- Para cargar el dispositivo móvil cuando no se esté utilizando el mando, solo tienes que conectar el cable entre el mando y el dispositivo para iniciar la carga (El interruptor del banco de energía debe estar encendido).
- Tu dispositivo móvil mostrará el estado de la carga una vez conectado. Si no se inicia la carga, puede que la batería del banco de carga sea demasiado baja: vuelve a cargar el mando.
- La cantidad de carga disponible de tu móvil dependerá de cuánta capacidad de batería haya en el mando cuando se inicia la carga.

BOTONES DE CONTROL AVANZADO DE JUEGO

1. Pulsa el botón de programación verde en la parte inferior del mando durante 2 segundos. El indicador LED de conexión parpadeará para indicar que el mando está en modo asignación.

2. Pulsa 1 de los siguientes botones (A/B/X/Y/botón superior izdo./botón superior dcho./gatillo izdo./gatillo dcho./presión control izquierdo/presión control derecho/control de dirección) para cambiar la asignación. Luego pulsa el botón de juego avanzado (AGR o AGL) que deseas asignar. El indicador de conexión LED dejará de parpadear, señalando que se ha configurado el botón de juego avanzado.

3. Repite para el otro botón de juego avanzado.

NOTA: Las asignaciones de botones de juego avanzado permanecerán en la memoria incluso una vez desconectados.

RESTABLECIMIENTO DE LOS BOTONES DE CONTROL AVANZADO DE JUEGO

1. Mantén pulsado el botón de programa durante 2 segundos. El indicador LED de conexión parpadeará lentamente para indicar que el mando está en modo asignación.

2. Pulsa el botón asignado previamente durante 5 segundos y la función se borrará.

NOTA: Instrucciones para hacer capturas de pantalla y grabar videos. Para hacer una captura de pantalla, presiona el botón de opciones (...) dos veces. Para grabar un video, mantén presionado el botón de opciones (...) durante 1 segundo. Para detener la grabación, mantén presionado el botón de opciones (...) durante 1 segundo.

PREGUNTAS FRECUENTES

Para consultar las últimas preguntas frecuentes, visita [PowerA.com/Support](https://www.powera.com/support)

PROBLEMA: ¿Mi mando no se enciende?

SOLUCIÓN: Confirma que el mando está completamente cargado pulsando el botón de estado de la batería (🔋), que se encuentra en la parte inferior izquierda delantera del mando. Si es necesario, conéctalo para volver a cargarlo.

PROBLEMA: ¿No veo el mando MOGA en los ajustes de Bluetooth de mi dispositivo móvil?

SOLUCIÓN: Mantén pulsado el botón de sincronización de **Bluetooth** (📶) que está en la parte posterior del mando durante 2 segundos para iniciar el modo de sincronización (el LED parpadeará rápidamente).

PROBLEMA: ¿El banco de carga integrado no funciona?

SOLUCIÓN: Confirma que el mando tiene más de un 25% de carga y que el botón del banco de carga está encendido.

ADVERTENCIA SOBRE LAS PILAS

No intentes reemplazar la batería recargable por tu cuenta, ya que podría dañarse y provocar problemas de sobrecalentamiento, incendios y lesiones. PowerA, o un proveedor autorizado, deben ser los encargados de la reparación o el reciclaje de la batería de iones de litio de tu dispositivo, que, además, debe reciclarse o desecharse independientemente de la basura doméstica. Desecha las baterías de acuerdo con las leyes y directrices ambientales locales.

No utilices ni dejes el producto que contenga baterías recargables expuesto a temperaturas muy altas (por ejemplo, a la luz solar directa o en un vehículo con una temperatura extremadamente alta). De lo contrario, pueden producirse situaciones de sobrecalentamiento, incendios, disminución del rendimiento y reducción de la vida útil.

No utilices el producto con batería recargable en un lugar donde exista una gran cantidad de electricidad estática. De lo contrario, los dispositivos de seguridad internos pueden dañarse y provocar una situación que resulte perjudicial.

En el caso de que el electrolito entre en contacto con los ojos debido a una fuga de la batería, no te los frotes. Enjuágalos con agua corriente limpia y solicita atención médica de inmediato.

El no seguimiento de estas instrucciones puede generar lesiones oculares o provocar la pérdida de visión.

Si la batería emite olor, genera calor o se detecta algún tipo de irregularidad durante su uso o en los procesos de recarga o almacenamiento, retírala inmediatamente del cargador de la batería y colócala en un recipiente hermético, como una caja de metal.

Ten en cuenta que las baterías desechadas pueden generar incendios. Por lo tanto, no calientes el controlador ni lo arrojes al fuego.

ADVERTENCIA SOBRE LE SIONES CAUSADAS POR MOVIMIENTOS

Tras varias horas de juego, puedes empezar a sentir dolor en los músculos, las articulaciones, la piel o bien notar los ojos cansados. Sigue estas instrucciones para evitar problemas como tendinitis,

síndrome del túnel carpiano, irritación cutánea o fatiga visual:

- Evita jugar en exceso. Descansa entre 10 y 15 minutos por cada hora de juego, aunque creas que no lo necesitas. Los padres deben supervisar a sus hijos para asegurarse de que juegan correctamente.
- Si se te cansan o te duelen las manos, las muñecas, los brazos o los ojos mientras estás jugando, o sientes síntomas como hormigueo, entumecimiento, escozor o rigidez, deja de jugar y descansa durante varias horas antes de retomar el juego.
- Si persisten dichos síntomas o sientes otras molestias mientras juegas o justo después, deja de jugar y consulta a tu médico.

CONTACTO/ASISTENCIA TÉCNICA

Si necesitas ayuda con tus accesorios originales de PowerA, visita [PowerA.com/Support](https://www.powera.com/support).

EINRICHTEN

Laden Sie den Controller und die Power Bank vor dem ersten Gebrauch vollständig auf, um optimale Ergebnisse zu erzielen

AUFLADEN VON CONTROLLER + POWER BANK

- Schließen Sie das Micro-USB-Ende mit dem mitgelieferten 2-m-USB-Kabel an den unteren Anschluss oben am Controller an und schließen Sie das Standard-USB-Ende an eine USB-Stromquelle an.
- Während des Ladevorgangs zeigen vier LEDs den Ladezustand von 25-50-75-100% an.

LADESTAND-ANZEIGE

Überprüfen Sie den Ladezustand der Batterie, indem Sie die Batteriestatustaste (🔋) vorne links unten am Controller drücken. Die LEDs zeigen den aktuellen Ladezustand von 25-100% an, auch wenn der Controller ausgeschaltet ist.

KABELLOSER MODUS

Stellen Sie den Kabellos/Kabelgebunden-Schalter in der vorderen Mitte des Controllers auf BT (📶), um den kabellosen Bluetooth-Modus anzuzeigen.

- Wenn der Controller ausgeschaltet ist, drücken Sie die Xbox-Taste (X), um ihn einzuschalten (LED leuchtet auf).
- Halten Sie die **Bluetooth-Sync-Taste** (📶) auf der Rückseite des Controllers 2 Sekunden lang gedrückt, um in den Kopplungsmodus zu wechseln (LED blinkt schnell)
- Geben Sie die **Bluetooth-Einstellungen** auf Ihrem Gerät ein und wählen Sie den MOGA-Controller. Die Kopplungs-LED leuchtet dauerhaft, wenn die Verbindung hergestellt ist.

HINWEIS: Ein zuvor gekoppeltes Gerät wird beim Einschalten automatisch mit dem Controller gekoppelt.

AUSSCHALTEN

Halten Sie die Xbox-Taste (X) 5 Sekunden lang gedrückt, um den Controller auszuschalten und Batteriekapazität zu sparen.

KABELGEBUNDENER MODUS

Stellen Sie den Kabellos/Kabelgebunden-Schalter vorne in der Mitte des Controllers auf USB (🔌), um den verkabelten Modus anzuzeigen.

- Schließen Sie das Micro-USB-Ende des 20-cm- oder 2-m-Kabels an den unteren Anschluss oben am Controller an und schließen Sie das andere Ende an Ihr Spielgerät an.
- Die Eingangsanschlüsse für Spielgeräte (Standard-USB, Micro-USB, USB-C) bestimmen, ob Sie für kabelgebundene Spiele ein kürzeres oder längeres Micro-USB-Kabel verwenden.
- Dieser MOGA-Controller unterstützt standardmäßig DirectInput, jedoch auch den XInput-Modus. Wenn die anfängliche kabelgebundene Verbindung nicht erfolgreich ist, wechseln Sie den Modus, indem Sie für drei Sekunden „Start + Select“ drücken. Ein dreimaliges Blinken der LED zeigt an, dass der Modus geändert und gespeichert wurde. Wiederholen Sie den Prozess, um zurückzuwechseln.

GAMING-CLIP

Ein abnehmbarer Gaming-Clip ist für die Verwendung mit Spielen auf Ihrem Handy enthalten. Sie können USB-Kabel mit angeschlossenem Clip zum Laden oder für den Kabelmodus verwenden.

1. Schieben Sie den kabellosen Xbox-Controller in den Mobile Gaming-Clip, indem Sie die obere Kante zuerst einklicken.

2. Drücken Sie die untere Kante des Controllers in den Clip, bis sie einrastet.

3. Der Mobile Gaming-Clip verfügt über zwei einstellbare Artikulationsknöpfe. Drehen Sie die Knöpfe in entgegengesetzte Richtungen, um die Position zu lockern und anzupassen. Drehen Sie die Knöpfe nach Erreichen des gewünschten Betrachtungswinkels zurück, um sie festzuziehen.

4. Drücken Sie zum Einsetzen des Handys die Oberkante des Handys gegen die Oberseite des Handygriffs, um es nach oben zu erweitern.

5. Drücken Sie die Unterseite des Handys flach nach unten, bis Sie die obere Grenze des Handygriffs erreicht haben. Stellen Sie das Handy nach Bedarf horizontal ein, um es über dem Controller zu zentrieren.

6. Entfernen Sie den Clip, indem Sie die Vorderkante nach vorne ziehen, um ihn aus der Kerbe zu lösen.

INTEGRIERTE POWER BANK

Über eine im Controller integrierte Power Bank können Sie Ihr Handy während des Spiels oder bei ausgeschaltetem Controller aufladen.

- Schließen Sie das Standard-USB-Ende des 30-cm-Kabels an den oberen Anschluss oben am Controller an und schließen Sie das andere Ende an Ihr Mobilgerät an.
- Bewegen Sie während des Spiels den Power Bank-Schalter unter dem rechten Daumen nach rechts (ein), um den Ladevorgang zu starten. Wenn Sie den Akku bevorzugen, um die Nutzungsdauer des Controllers zu verlängern, anstatt das Handy aufzuladen, bewegen Sie den Schalter nach links (aus).
- Um ein Mobilgerät aufzuladen, wenn der Controller nicht verwendet wird, schließen Sie einfach das Kabel zwischen Controller und Gerät an, um den Ladevorgang zu starten (Power Bank Schalter muss eingeschaltet sein).
- Ihr Mobilgerät zeigt den Ladestatus an, sobald es verbunden ist. Wenn der Ladevorgang nicht beginnt, ist der Akku der Power Bank möglicherweise zu schwach: Laden Sie den Controller auf.
- Die für Ihr Handy verfügbare Lademenge hängt davon ab, wie viel Akkukapazität der Controller zu Beginn des Ladevorgangs noch hat.

TASTEN FÜR ERWEITERTE SPIELFUNKTIONEN

1. Drücken Sie die grüne Programmtaste an der Unterseite des Controllers zwei Sekunden. Die LED-Verbindungsanzeige blinkt und signalisiert, dass sich der Controller im Zuweisungsmodus befindet.

2. Drücken Sie eine der folgenden Tasten (A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/linker Stick gedrückt/rechter Stick gedrückt/Steuerkreuz), um eine Neubelegung vorzunehmen. Drücken Sie dann die Taste für erweiterte Spielfunktionen (AGR oder AGL), die Sie neu belegen möchten. Die LED-Verbindungsanzeige hört auf zu blinken, was anzeigt, dass die Belegung der Taste für erweiterte Spielfunktionen abgeschlossen ist.

3. Wiederholen Sie diese Schritte für die verbleibende Taste für erweiterte Spielfunktionen.

Hinweis: Die Belegungen der Tasten für erweiterte Spielfunktionen bleiben auch nach Trennung vom Stromanschluss im Speicher.

ZURÜCKSETZEN DER TASTEN FÜR ERWEITERTE SPIELFUNKTIONEN

1. Halten Sie die Programmtaste 2 Sekunden lang gedrückt. Anschließend blinkt die LED-Verbindungsanzeige langsam. Dies zeigt an, dass sich der Controller im Belegungsmodus befindet.

2. Halten Sie die zuvor belegte Taste 5 Sekunden lang gedrückt. Die Funktion wird gelöscht.

Hinweis: Anleitung zum Erstellen von Screenshots und Videoaufnahmen. Um einen Screenshot zu machen, drücken Sie zweimal auf die Optionsschaltfläche (...). Um ein Video aufzunehmen, halten Sie die Optionsschaltfläche (...) eine Sekunde lang gedrückt. Um die Aufnahme zu stoppen, halten Sie die Optionsschaltfläche (...) eine Sekunde lang gedrückt.

FAQS

Die aktuelle Liste häufig gestellter Fragen finden Sie unter [PowerA.com/Support](https://www.powera.com/support)

PROBLEM: Mein Controller lässt sich nicht einschalten?

LÖSUNG: Vergewissern Sie sich, dass der Controller vollständig aufgeladen ist, indem Sie die Batteriestatustaste (🔋) vorne links unten am Controller drücken. Schließen Sie das Gerät an, um es bei Bedarf aufzuladen.

PROBLEM: Ich kann den MOGA Controller in den Bluetooth-Einstellungen für Mobilgeräte nicht sehen?

LÖSUNG: Halten Sie die **Bluetooth-Sync-Taste** (📶) auf der Rückseite des Controllers 2 Sekunden lang gedrückt, um in den Kopplungsmodus zu wechseln (LED blinkt schnell).

PROBLEM: Die integrierte Power Bank funktioniert nicht?

LÖSUNG: Stellen Sie sicher, dass der Controller zu mehr als 25% aufgeladen ist und die Power-Bank-Taste eingeschaltet ist.

WARNHINWEIS ZUR BEWEGUNGSBELASTUNG

Längeres Videospielen kann zu schmerzenden Muskeln, Gelenken, Hautflächen oder Augen führen. Folgen Sie diesen Anweisungen, um Probleme wie Sehnenentzündungen, Karpaltunnelsyndrom, Hautreizungen oder Augenüberanstrengung zu vermeiden:

- Übermäßig langes Spielen vermeiden. Nach jeder Stunde Spielzeit sollte unbedingt eine 10 bis 15 Minuten lange Pause eingelegt werden. Eltern sollten ihre Kinder beaufsichtigen, um ein angemessenes Spielverhalten sicherzustellen.
- Wenn während des Spielens Ihre Hände, Handgelenke, Arme oder Augen müde werden oder schmerzen oder wenn Symptome wie Kribbeln, ein taubes oder brennendes Gefühl oder Steifheit auftreten, muss vor dem Weiterspielen eine mehrstündige Pause eingelegt werden.
- Sollten weiterhin irgendwelche der oben genannten Symptome oder sonstige Beschwerden während oder nach dem Spielen auftreten, sollte ein Arzt aufgesucht werden.

WARNHINWEIS – BATTERIE

Versuchen Sie nicht, den Akku selbst auszutauschen – Der Akku könnte beschädigt werden und dies zu Überhitzung, Feuer und Verletzungen führen. Die Lithium-Ionen-Batterie in Ihrem Gerät sollte von PowerA oder einem autorisierten Anbieter gewartet oder recycelt werden und muss getrennt vom Haushaltsmüll recycelt oder entsorgt werden. Entsorgen Sie die Batterien den örtlichen Umweltgesetzen und Bestimmungen entsprechend.

Setzen Sie das Produkt – bei Verwendung oder Aufbewahrung – nicht sehr hohen Temperaturen aus, wenn es Akkus enthält (z. B. bei starker direkter Sonneneinstrahlung oder in einem Fahrzeug bei sehr heißen Bedingungen). Andernfalls kann es überhitzen oder Feuer fangen, oder die Leistung lässt nach, und die Lebensdauer verkürzt sich.

Verwenden Sie den Akku nicht an Orten mit starker statischer Elektrizität, da sonst die internen Sicherheitsvorrichtungen beschädigt werden können. Dies kann zu gefährlichen Situationen führen. Falls das Elektrolyt durch Auslaufen der Batterie in die Augen gelangt, nicht in die Augen reiben! Spülen Sie die Augen mit fließendem, sauberem Wasser aus, und suchen Sie sofort einen Arzt auf. Andernfalls drohen Verletzungen des Auges oder Erblindung.

Wenn die Batterie während des Gebrauchs, des Wiederaufladens oder der Lagerung einen Geruch abgibt, Hitze erzeugt oder in irgendeiner Weise anormal erscheint, nehmen Sie sie sofort aus dem

Batterieladegerät heraus und legen Sie sie in ein versiegeltes Gefäß, z. B. eine Metallbox.

Beachten Sie, dass Altbatterien Feuer verursachen können. Erhitzen Sie den Controller nicht, und werfen Sie ihn nicht ins Feuer.

KONTAKT/SUPPORT

Um Support für Ihr PowerA-Originalzubehör zu erhalten, besuchen Sie bitte [PowerA.com/Support](https://www.powera.com/support).

IMPOSTAZIONI

Per risultati ottimali, ricaricare completamente il controller e il caricabatterie prima del primo utilizzo

RICARICA DEL CONTROLLER + CARICABATTERIE

- Tramite il cavo USB incluso da 2 m (6,5 piedi), connettere l'estremità Micro-USB alla porta inferiore nella parte alta del controller e l'estremità USB standard a un'unità USB collegata all'alimentazione.
- Durante la ricarica, quattro LED indicano il livello di ricarica (25-50-75-100%)

INDICATORE DEL LIVELLO DI RICARICA

Per verificare il livello di ricarica della batteria, premere il pulsante di stato della batteria (🔋) nella parte inferiore sinistra del controller. I LED indicano il livello di ricarica corrente, dal 25% al 100%, anche quando il controller è spento.

MODALITÀ WIRELESS

Spostare l'interruttore della modalità (wireless/cablata) nella parte centrale anteriore del controller su BT (📶), ossia su **Bluetooth** wireless.

- Se il controller è spento, premere il pulsante Xbox (X) per accenderlo (il LED si illuminerà).
- Tenere premuto il pulsante di sincronizzazione del **Bluetooth** (📶) sul retro del controller per 2 secondi per attivare la modalità di associazione (il LED lampeggia rapidamente)
- Immettere le impostazioni **Bluetooth** sul dispositivo e scegliere il controller MOGA. Il LED di associazione diventa fisso quando il dispositivo è collegato.

NOTA: un dispositivo già associato in precedenza si assocerà automaticamente al controller, una volta acceso.

SPENNIMENTO

Tenere premuto il tasto Xbox (X) per 5 secondi per spegnere il controller e prolungare l'autonomia della batteria.

MODALITÀ CABLATA

Spostare l'interruttore della modalità (wireless/cablata) nella parte centrale anteriore del controller su USB (🔌), ossia sulla modalità cablata.

- Connettere l'estremità Micro-USB del cavo da 30 cm (11,8") o da 2 m (6,5 piedi) alla porta inferiore nella parte superiore del controller e l'altra estremità al dispositivo di gioco.
- Le porte di ingresso del dispositivo di gioco (USB standard, Micro-USB, USB-C) stabiliranno se è in uso il cavo Micro-USB corto o quello lungo per il gioco in modalità cablata.
- Per impostazione predefinita, questo controller MOGA supporta DirectInput, ma supporta anche la modalità XInput. Se il collegamento cablato iniziale presenta problemi, cambia modalità tenendo premuto Start + Select. Il LED lampeggerà tre volte a indicare che la modalità è stata cambiata e memorizzata. Per tornare a quella precedente, ripeti la procedura.

CLIP PER GIOCO

È inclusa una clip per gioco staccabile per giocare con il telefono. Si possono utilizzare cavi USB con la clip collegata per effettuare la ricarica o giocare in modalità cablata.

1. Inserire il controller senza fili per Xbox nella clip per dispositivo mobile inclinando per primo il bordo superiore.
2. Introdurre il bordo inferiore del controller nella clip spingendo verso il basso finché non scatta in posizione.
3. La clip per dispositivo mobile è dotata di due manopole regolabili. Ruotare le manopole in direzioni opposte per sbloccare e modificare la posizione. Ruotare di nuovo le manopole per bloccare la posizione, una volta raggiunto l'angolo visivo desiderato.
4. Per collegare il telefono, spingere il suo bordo superiore contro la parte superiore del supporto per

telefono per sollevarla.

5. Spingere verso il basso la parte inferiore del telefono tenendola dritta per inserirla, una volta raggiunto il limite superiore del supporto per telefono. Modificare la posizione del telefono in senso orizzontale quanto basta per centrarla rispetto al controller

6. Rimuovere la clip tirando il bordo anteriore in avanti per liberare dalla tacca.

CARICABATTERIE INTEGRATO

Il caricabatterie integrato nel controller consente di ricaricare il telefono durante il gioco o quando il controller è spento.

- Connettere l'estremità USB standard del cavo da 30 cm (11,8") alla porta superiore nella parte alta del controller e l'altra estremità al dispositivo mobile.

- Durante il gioco, spostare a destra l'interruttore a levetta sotto il comando destro (posizione ON) per iniziare la ricarica. Se si preferisce sfruttare l'alimentazione a batteria per prolungare il tempo di utilizzo del controller e non per ricaricare il telefono, spostare a sinistra l'interruttore a levetta (posizione OFF).

- Per ricaricare il dispositivo mobile quando il controller non è in uso, basta collegare il cavo dal controller al dispositivo per iniziare la ricarica (L'interruttore Power Bank deve essere acceso).

- Il dispositivo mobile indicherà lo stato di ricarica, una volta collegato. Se la ricarica non inizia, l'autonomia della batteria potrebbe essere insufficiente: ricaricare il controller.

- Il livello di ricarica disponibile per il telefono dipende dall'autonomia residua della batteria del controller quando la ricarica inizia.

PULSANTI DI GIOCO AVANZATI

1. Premere il pulsante di programmazione verde nella parte inferiore del controller per 2 secondi. L'indicatore connessione LED lampeggia per indicare che il controller è in modalità di programmazione.

2. Premere 1 dei seguenti pulsanti (A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/Pulsante levetta sinistra/Pulsante levetta destra/Dpad) per riprogrammarlo. Quindi premere il pulsante di gioco avanzato (AGR o AGL) da

programmare. La spia di connessione smette di lampeggiare, a indicare che il pulsante di gioco avanzato è stato configurato.

3. Ripetere per l'altro pulsante di gioco avanzato.

Nota: La programmazione dei pulsanti di gioco avanzato resta memorizzata anche dopo essersi scollegati.

RESET DEI PULSANTI DI GIOCO AVANZATI

1. Tieni premuto il pulsante di programmazione per 2 secondi. L'indicatore connessione LED lampeggerà lentamente, a indicare che il controller è in modalità di assegnazione.

2. Tieni premuto per 5 secondi il pulsante assegnato in precedenza per cancellarne la funzione.

Nota: istruzioni per acquisire screenshot e registrare video. Per acquisire uno screenshot, premere due volte il pulsante opzioni (...). Per registrare un video, tenere premuto il pulsante opzioni (...) per 1 secondo. Per interrompere la registrazione, tenere premuto il pulsante opzioni (...) per 1 secondo.

DOMANDE FREQUENTI

Per leggere le ultime domande frequenti, visitare [PowerA.com/Support](https://www.powera.com/Support)

PROBLEMA: il controller non si accende.

SOLUZIONE: assicurarsi che il controller si sia ricaricato completamente premendo il pulsante di stato della batteria (🔋) nella parte inferiore sinistra del controller. Collegare il dispositivo all'alimentazione per effettuare la ricarica in base alle esigenze.

PROBLEMA: non vedo il controller MOGA tra i dispositivi mobili elencati nelle impostazioni Bluetooth.

SOLUZIONE: tenere premuto il pulsante di sincronizzazione del **Bluetooth** (📶) sul retro del controller per 2 secondi per attivare la modalità di associazione (il LED lampeggia rapidamente).

PROBLEMA: il caricabatterie integrato non funziona.

SOLUZIONE: verificare che il livello di ricarica del controller sia superiore al 25% e che il pulsante del caricabatterie sia in posizione on.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

L'uso di videogiochi può causare dolori muscolari, articolari, irritazioni cutanee o disturbi agli occhi. Seguire le indicazioni fornite per evitare problemi quali tendinite, sindrome del tunnel carpale, irritazione cutanea o affaticamento degli occhi:

- Evitare di giocare troppo a lungo. Fare una pausa di 10-15 minuti ogni ora, anche se non se ne sente il bisogno. Si consiglia ai genitori di controllare che i figli giochino in modo appropriato.

- Se durante il gioco si avvertono sensazioni di affaticamento o dolore a mani, polsi, braccia od occhi, o sintomi quali formicolio, intorpidimento, bruciore o rigidità, smettere di giocare e riposare per alcune ore prima di riprendere il gioco.

- Se si continua ad avvertire uno dei sintomi sopra descritti o altri disturbi durante o dopo il gioco, smettere di giocare e consultare un medico.

AVVERTENZA SULLE BATTERIE

Non cercare di sostituire la batteria ricaricabile; potresti danneggiare la batteria, il che potrebbe causare surriscaldamento, incendi e lesioni. La batteria agli ioni di Litio del dispositivo deve essere fornita o riciclata da PowerA o da un provider autorizzato e deve essere riciclata o smaltita separatamente dai rifiuti domestici. Smaltire le batterie in base alle leggi e alle direttive ambientali locali.

Non utilizzare o lasciare il prodotto contenente le batterie ricaricabili esposto a temperature molto elevate (ad es. forte luce solare diretta o in un veicolo a temperatura estremamente alta). Altrimenti può surriscaldarsi, prendere fuoco o le prestazioni possono deteriorarsi, con conseguente riduzione della durata di servizio.

Non utilizzare la batteria ricaricabile in un luogo ricco di elettricità statica, altrimenti i dispositivi di sicurezza interna potrebbero essere danneggiati, causando una situazione di pericolo.

Nel caso in cui l'elettrolita entri a contatto con gli occhi per una perdita della batteria, non strofinare gli occhi! Sciacquare gli occhi con acqua pulita e cercare subito assistenza medica. In caso contrario, potrebbero verificarsi lesioni agli occhi o una perdita della vista.

Se la batteria emette odore, genera calore o sembra in qualsiasi modo anormale durante l'uso, la ricarica o il posizionamento, rimuoverla immediatamente dal caricabatterie e collocarla in un contenitore sigillato, ad esempio una scatola di metallo.

Tenere presente che le batterie dismesse possono causare incendi, pertanto non surriscaldare il controller e non lanciarlo nel fuoco.

CONTATTI/ASSISTENZA

Per richiedere assistenza per i tuoi accessori PowerA originali, visita la pagina [PowerA.com/Support](https://www.powera.com/Support).

CONFIGURAÇÃO

Para melhores resultados, carrega completamente o comando e o carregador antes da primeira utilização.

CARREGAR O COMANDO + CARREGADOR

- Com o cabo USB de 2 m incluído, liga a extremidade Micro-USB à porta inferior, na parte superior do comando, e liga a extremidade USB padrão a qualquer fonte USB com alimentação.

- Durante o carregamento, os quatro LEDs irão indicar o nível de carga de 25-50-75-100%.

INDICADOR DE NÍVEL DE CARGA

Verifica o nível de carga da bateria premindo o botão de estado da bateria (🔋) na parte inferior esquerda dianteira do comando. Os LEDs irão indicar o nível de carga atual de 25-100%, mesmo quando o comando está desligado.

MODOS SEM FIOS

Move o interruptor Com/Sem fios na parte central dianteira do comando para BT (📶), que indica o modo sem fios **Bluetooth**.

- Se o comando estiver desligado, prime o botão Xbox (X) para o ligar (O LED acenderá).

- Prime e mantém premido o botão de sincronização **Bluetooth** (📶) na parte traseira do comando durante 2 segundos para entrares no modo de emparelhamento (o LED irá piscar rapidamente).

- Acede às definições de **Bluetooth** no teu dispositivo e escolhe o comando MOGA. O LED de emparelhamento ficará fixo quando estabelecer ligação.

NOTA: um dispositivo emparelhado anteriormente irá emparelhar automaticamente com o comando

quando for ligado.

DESLIGAR

Mantém premido o botão Xbox (X) durante 5 segundos para desligar o comando e poupar a capacidade da bateria.

MODO COM FIOS

Move o interruptor Com/Sem fios na parte central dianteira do comando para USB (🔌), que indica o modo com fios.

- Liga a extremidade Micro-USB do cabo de 30 cm ou 2 m à porta inferior, na parte superior do comando, e liga a outra extremidade ao teu dispositivo de jogo.
- As portas de entrada do dispositivo de jogo (USB padrão, Micro-USB, USB-C) irão determinar se deves utilizar o cabo Micro-USB mais curto ou mais comprido para jogos com fios.
- Este comando MOGA é compatível DirectInput por predefinição, mas também com o modo XInput. Se a ligação com fios inicial não for bem-sucedida, muda de modo ao premir Start + Select durante três segundos. A luz LED pisca três vezes para indicar que o modo foi alterado e retido em memória. Repita o processo para inverter a alteração.

CLIQUE DE JOGO

É incluído um clipe de jogo amovível para poderes jogar no teu telemóvel. Podes utilizar cabos USB com o clipe colocado para carregar ou para o modo com fios.

- Desliza o comando sem fios Xbox para o Clipe de jogo móvel inclinando primeiro a borda superior.
- Empurra a borda inferior do comando para dentro do clipe até encaixar no lugar.
- Existem dois botões de articulação ajustáveis no Clipe de jogo móvel. Roda os botões em direções opostas para soltar e ajustar a posição. Roda os botões para trás para apertar o clipe após atingires o ângulo de visualização pretendido.
- Para introduzires o telemóvel, empurra a sua borda superior contra a parte superior da pega para que se expanda para cima.
- Empurra a parte inferior do telemóvel para a encaixares de forma horizontal, à medida que atinges o limite superior da pega do telemóvel. Ajusta o telemóvel no plano horizontal conforme necessário para

o centrares sobre o comando.

6. Remova o clipe puxando a borda frontal para frente para liberar do entalhe.

CARREGADOR INTEGRADO

O comando inclui um carregador que te permite carregar o telemóvel durante o jogo ou quando o comando estiver desligado.

- Liga a extremidade USB padrão do cabo de 30 cm à porta superior, na parte superior do comando, e liga a outra extremidade ao teu dispositivo móvel.
- Durante o jogo, move o interruptor do carregador por baixo do stick analógico direito para a direita (ligar), para começar a carregar. Se preferires utilizar a alimentação da bateria para prolongar o tempo de utilização do comando em vez da carga do telemóvel, move o interruptor para a esquerda (desligar).
- Para carregares o dispositivo móvel quando o comando não está a ser utilizado, basta desligares o cabo entre o comando e o dispositivo para começar a carregar (O interruptor do banco de potência deve estar ligado).
- O teu dispositivo móvel irá apresentar o estado da carga assim que for ligado. Se o carregamento não iniciar, a bateria do carregador pode estar demasiado fraca: volta a carregar o comando.
- A quantidade de carga disponível para o teu telemóvel depende da capacidade restante da bateria do comando quando começar a carregar.

BOTÕES DE JOGO AVANÇADOS

- Prime o botão de programação verde na parte inferior do comando durante 2 segundos. O Indicador de ligação LED irá piscar para indicar que o comando está no modo de atribuição.
- Prime 1 dos seguintes botões (A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/stick analógico esquerdo/stick analógico direito/bloco direcional) para voltar a atribuir. Em seguida, prime o botão de jogo avançado (AGR ou AGL) que pretendes atribuir. O LED indicador de ligação deixará de piscar para indicar que o botão de jogo avançado foi definido.
- Repete a operação para os restantes botões de jogo avançado.

Nota: As atribuições dos botões de jogo avançado continuam na memória mesmo depois de serem desligados.

REPOR OS BOTÕES DE JOGO AVANÇADOS

- Mantém o botão de programação premido durante 2 segundos. O indicador de ligação LED irá piscar lentamente, assinalando que o comando está no modo de atribuição.
- Prime o botão anteriormente atribuído durante 5 segundos para limpar a função.

Nota: Instruções para fazer capturas de ecrã e gravar vídeo. Para fazer uma captura de ecrã, prima o botão de opções (...) duas vezes. Para gravar um vídeo, prima sem soltar o botão de opções (...) durante 1 segundo. Para interromper a gravação, prima sem soltar o botão de opções (...) durante 1 segundo.

PERGUNTAS FREQUENTES

As Perguntas frequentes mais recentes estão disponíveis em [PowerA.com/Support](https://www.poweracom.com/support)

PROBLEMA: O meu comando não se acende.

SOLUÇÃO: Confirma se o comando está totalmente carregado premindo o botão de estado da bateria (🔋) na parte inferior esquerda dianteira do comando. Liga-o para recarregar, conforme necessário.

PROBLEMA: Não vejo o comando MOGA listado nas definições de Bluetooth do dispositivo móvel.

SOLUÇÃO: Prime e mantém premido o botão de sincronização **Bluetooth** (📶) na parte traseira do comando durante 2 segundos para entrares no modo de emparelhamento (o LED irá piscar rapidamente).

PROBLEMA: O carregador integrado não está funcionar.

SOLUÇÃO: Confirma que o comando tem mais de 25% de carga e o botão do Carregador está ligado.

AVISO SOBRE MOVIMENTO

Jogar videojogos pode causar dor nos músculos, articulações, pele ou olhos. Segue estas instruções para evitar problemas como tendinite, síndrome do túnel cárpico, irritação cutânea ou fadiga ocular:

Evita jogar demasiado. Faz uma pausa de 10 a 15 minutos a cada hora, mesmo que aches que não é necessário. Os pais deverão monitorizar o tempo de jogo adequado dos filhos.

Se sentires fadiga ou dor nas mãos, pulsos, braços ou olhos ao jogar ou se sentires sintomas como formigueiro, dormência, ardor ou rigidez, para e descansa durante várias horas antes de voltar a jogar.

Se continuares a ter algum dos sintomas acima ou outra sensação de desconforto durante ou após o jogo, para de jogar e consulta um médico.

AVISO RELATIVO ÀS BATERIAS

Não tentes substituir a bateria recarregável – poderás danificá-la, o que poderá provocar um sobreaquecimento, um incêndio e ferimentos. A bateria de iões de lítio do teu dispositivo deve ser substituída ou reciclada pela PowerA ou por um fornecedor autorizado e tem de ser reciclada ou eliminada de forma separada do lixo doméstico. Elimina as baterias de acordo com as leis e as orientações locais relativas ao ambiente.

Não utilizes nem deixes o produto com baterias recarregáveis expostas a uma temperatura muito elevada (por exemplo, expostas a luz solar direta ou num veículo em tempo extremamente quente). De outro modo, o produto pode sobreaquecer, incendiar-se ou o seu desempenho irá deteriorar-se e o ciclo de vida útil será reduzido.

Não utilizes o dispositivo com uma bateria recarregável num local rico em eletricidade estática, de outro modo, os componentes de segurança internos podem ser danificados, provocando uma situação prejudicial.

Caso o eletrólito entre em contacto com os olhos devido a fuga da bateria, não esfregues os olhos! Lava os olhos com água limpa corrente e procura assistência médica de imediato. De outro modo, poderás causar lesões nos olhos ou perda da visão.

Se a bateria libertar um odor, gerar calor ou parecer de algum modo anormal durante a utilização, o recarregamento ou o armazenamento, retira-a imediatamente do carregador de bateria e coloca-a num recipiente selado, tal como uma caixa de metal.

Tem em atenção que as baterias eliminadas podem causar um incêndio, não aqueças o comando nem o atires para o fogo.

CONTACTO/APOIO

Para mais informações sobre os acessórios originais da PowerA, visita [PowerA.com/Support](https://www.poweracom.com/support).