

## Muchas gracias por su confianza

Enhorabuena por haber adquirido su nueva olla a presión Vitaquick®.

Nuestros más de 60 años de experiencia respaldan el desarrollo de esta nueva generación de ollas a presión de Fissler.

Las ollas a presión siguen siendo una forma de cocinar rápida, que a la vez permite preparar platos apetitosos conservando todas las vitaminas de los alimentos. Además, en lo que se refiere a sencillez de uso y diseño, Vitaquick® impone nuevos estándares.

Para poder disfrutar más tiempo de su olla a presión de fabricación alemana y alcanzar su máxima vida útil, le recomendamos que siga los consejos que se detallan más adelante. Confiamos en que disfrute probando las numerosas posibilidades que le brinda su Vitaquick®.

## Índice

<b>1. Uso previsto</b>	<b>72</b>	Indicador de cocción	82
<b>2. Advertencias de seguridad</b>	<b>72</b>	Tiempos de cocción	82
Instrucciones de uso	72	<b>7. Despresurizador de Vitaquick®</b>	<b>83</b>
Supervisión	72	<b>8. Limpieza y cuidados</b>	<b>84</b>
Uso seguro de la olla a presión	72	Limpieza	84
Seguridad y mantenimiento	73	Montaje de la válvula de control de cocción y el mango de la tapa	85
Funcionamiento de la olla a presión	74	Conservación	85
Cómo abrir la olla	74	<b>9. Mantenimiento y piezas de repuesto</b>	<b>85</b>
<b>3. Descripción y ventajas de Vitaquick®</b>	<b>75</b>	Indicaciones sobre la sustitución de piezas	86
<b>4. Antes del primer uso</b>	<b>77</b>	Piezas de repuesto	86
Cómo abrir la olla	77	Accesorios	87
Ayuda para el cierre	77	<b>10. Garantía y servicio</b>	<b>87</b>
Cierre de la olla	77	Garantía del fabricante	87
Indicador de cierre	77	Exclusiones de la garantía	88
Limpieza	78	Dirección del servicio de atención al cliente	88
<b>5. Consejos para el uso</b>	<b>78</b>	<b>11. Eliminación</b>	<b>89</b>
Dispositivos de seguridad	78	<b>12. Preguntas y respuestas</b>	<b>89</b>
Volumen de llenado	79		
Propiedades de la placa	79		
Regulación de la placa	80		
Consejos para ahorrar energía	80		
<b>6. Cocinar con Vitaquick®</b>	<b>80</b>		
Preparación	81		
Elección del nivel de cocción	81		
Cocción breve y vaciar el aire	81		

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

## 1. Uso previsto

- Las ollas a presión Fissler sirven para la cocción rápida de alimentos así como para los usos previstos en el capítulo 6 y solo puede utilizarse para tales usos descritos. Cualquier uso indebido puede dar lugar a peligros.
- Las ollas a presión Fissler solo son aptas para su uso previsto en un entorno privado.
- Además, las ollas a presión de Fissler solo pueden utilizarse en placas con una potencia máxima de 3700 vatios.
- Tenga en cuenta las capacidades de llenado descritas en el capítulo 5 para garantizar un uso seguro de la olla a presión.



## 2. Advertencias de seguridad

### Instrucciones de uso

- Lea detenidamente el manual de instrucciones y todos los consejos antes de cocinar con la olla a presión Vitaquick®. Un uso distinto al previsto puede dañar este producto.
- **Conserve estas instrucciones de uso durante todo el tiempo que disponga de este producto.** Si perdiese las instrucciones de uso, puede descargarlas de nuevo en nuestra web [www.fissler.com](http://www.fissler.com).
- No deje que otras personas, que no se hayan familiarizado con el manual de instrucciones, utilicen la olla a presión.
- Si presta la olla a presión a otras personas, recuerde facilitarles también el manual de instrucciones.

### Supervisión

- Peligro de asfixia por bolsas de plástico. Mantenga las bolsas de plástico alejadas de los niños ya que corren peligro de asfixiarse con ellas.
- Nunca utilice la olla a presión cuando haya niños cerca.
- Nunca deje la olla a presión sin supervisión. Regule el suministro de energía de manera que el indicador de cocción no suba hasta la segunda muesca. Si no se reduce el suministro de energía, el vapor saldrá por la válvula y la olla perderá líquido. La pérdida de todo el líquido supone que se queme el contenido pudiendo causar daños en la olla y en la placa.

### Uso seguro de la olla a presión

- Nunca introduzca una olla ni sartén a presión en el horno. Las asas, válvulas y dispositivos de seguridad resultarían dañados a causa de la elevada temperatura y dejarían de ser seguros.
- Cuando prepare fritos en la olla a presión, hágalo sin poner la tapa y llene el recipiente con aceite hasta la mitad como máximo. ¡Nunca fría alimentos a presión!

- Las ollas a presión no deben utilizarse en el sector médico. Nunca se deben utilizar como esterilizadores médicos, ya que no han sido diseñadas para alcanzar la temperatura necesaria para la esterilización.
- No prepare puré de manzana ni compotas en la olla a presión ya que al preparar estos alimentos suelen formarse burbujas de vapor que, al abrir el recipiente, pueden salpicar causando quemaduras.
- Al cocinar carne en la olla a presión se genera una presión excesiva en la carne. Por favor, no pinche ni mueva la carne directamente tras abrir la olla, sino deje que la carne repose para evitar quemaduras.

### Seguridad y mantenimiento

- Utilice siempre la olla a presión con piezas originales y completamente funcionales de Fissler. Utilice únicamente piezas de repuesto originales Fissler. Use siempre ollas y tapas del mismo modelo, así como otras piezas de repuesto, fabricadas específicamente para su producto (consulte el capítulo 9). Si no se respetan estas instrucciones, el funcionamiento y la seguridad de su olla a presión pueden verse afectados negativamente.
- Antes de cada uso, asegúrese de que todas las válvulas y dispositivos de seguridad están en perfecto estado, funcionan correctamente y están limpios. Solo así puede garantizarse un correcto funcionamiento. Para más información al respecto, consulte el capítulo 5.
- No realice ninguna modificación en la olla a presión. No manipule en forma alguna los dispositivos de seguridad, excepto en los casos que figuran en las instrucciones de uso como medidas de mantenimiento. ¡Nunca lubrique las válvulas!
- Sustituya las piezas de desgaste, como juntas y otras piezas de goma, de forma periódica aproximadamente después de 400 procesos de cocción o como máximo cada 2 años. Las piezas que muestran claros signos de desgaste, como rigidez, grietas, decoloración, sobrecalentamiento o deformación, o que no asientan correctamente, deben cambiarse de inmediato. Si no se respetan estas instrucciones, el funcionamiento y la seguridad de su olla a presión pueden verse afectados.
- Por su seguridad, vuelva a apretar de inmediato los tornillos aflojados.
- Por su seguridad, si un asa de plástico se agrieta o está dañada, sustitúyala inmediatamente por piezas de repuesto originales de Fissler.

### Advertencia sobre reparaciones:

Usted puede realizar pequeñas reparaciones:

- Puede sustituir las piezas de desgaste (como juntas, válvulas, Euromatic o asas y mangos).
- Puede apretar los tornillos.

Para cualquier otro tipo de reparación, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Fissler (capítulo 10).

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

## Funcionamiento de la olla a presión

- Este aparato cocina a presión. Un uso distinto al previsto puede causar quemaduras. Asegúrese de que la olla está cerrada antes de ponerla al fuego. Encontrará información al respecto en el capítulo 4. No utilice nunca la olla a presión si la tapa está mal colocada.
- Utilice únicamente las fuentes de calor que se indican en el capítulo 5.
- No caliente nunca la olla a presión sin líquido, ya que esto puede causar daños en el producto, en las válvulas, los dispositivos de seguridad y en la placa de cocción. En tal caso, deje de utilizar la olla a presión ya que no se podrá garantizar que los dispositivos de seguridad sigan funcionando correctamente. Asegúrese de que el equipo de asistencia de Fissler revise la olla a presión.
- Cantidades de llenado mínimas: 200-300 ml de agua según el diámetro de la olla (marca «min») En casos extremos de sobrecalentamiento, las partes de plástico de la olla o el aluminio del fondo podrían derretirse y licuarse. Si esto ocurriera, apague la fuente de calor y no mueva la olla hasta que se haya enfriado completamente. Ventile la habitación.
- Nunca llene la olla a presión más de dos tercios de su capacidad (marca «max», corresponde al volumen útil). Si va a cocinar alimentos que producen espuma o que aumentan de tamaño, como arroz, caldos o verduras deshidratadas, llene la olla como máximo hasta la mitad de su capacidad (marca « $\frac{1}{2}$ »). Si va a cocinar judías y otras legumbres, llene la olla a presión como máximo hasta un tercio de su capacidad (marca « $\frac{1}{3}$ ») ya que las pieles podrían ascender y atorar la válvula.
- Mueva la olla con mucho cuidado mientras no haya descendido la presión. Nunca toque las superficies calientes. Utilice las asas y elementos de manejo. Si es necesario, póngase unos guantes de cocina.

## Cómo abrir la olla

- Nunca abra la olla de forma brusca. Asegúrese de que la presión interna se ha eliminado del todo antes de abrirla. Para más información al respecto, consulte el capítulo 7.
- Agite la olla antes de abrirla para que no salten burbujas de vapor que puedan causar quemaduras. Esto es especialmente importante tras la cocción al vapor rápida o al enfriar la olla bajo el agua del grifo.
- Al dejar salir el vapor mantenga siempre las manos, la cara y cualquier parte del cuerpo fuera de la zona de peligro. Esto es especialmente importante en la zona del botón de cierre cuando se deja salir el vapor rápido.



### NOTA IMPORTANTE:

No utilice la olla a presión cuando la olla o alguna de sus piezas esté dañada o deformada, o cuando no funcione tal como se describe en este manual de

instrucciones. En estos casos, diríjase al distribuidor especializado de Fissler más cercano o al departamento de atención al cliente de Fissler GmbH.  
(véase capítulo 10)

### 3. Descripción y ventajas de Vitaquick®

Ver imagen A

#### 1. Set de insertos para cocinar al vapor (según modelo)

- con perforación alargada para una difusión del vapor óptima
- con puentes de apoyo para una circulación del vapor libre incluso con alimentos grandes
- con soporte de tres pies

#### 2. Asa opuesta

- con empuñadura grande para una manipulación más segura

#### 3. Aberturas para la salida de vapor (válvula de control de cocción)

- al sobrepasar el nivel de cocción seleccionado

#### 4. Válvula de control de cocción

- con indicador de cocción
- con válvula para la limitación automática de presión (dispositivo de regulación de presión)
- desmontable para facilitar la limpieza

#### 5. Indicador de cocción grande

- con marcas para ajustar el nivel de cocción lenta y rápida

#### 6. Aberturas para la salida de vapor (mango de la tapa)

- durante la cocción breve
- al activarse el Euromatic
- al salir el vapor a través del botón de cierre

#### 7. Botón de cierre

- para abrir y dejar salir el vapor de la olla

#### 8. Indicador de cierre

- indica si la olla está bien cerrada

#### 9. Mango de la tapa

- desmontable para facilitar la limpieza

#### 10. Marcas de llenado

- para medir fácilmente la cantidad de líquido sin vaso medidor
- marca «min» que indica el volumen mínimo de relleno con líquido
- marca «max» que indica el volumen máximo de relleno con platos normales
- marca « $\frac{1}{2}$ » que indica el volumen máximo de relleno con recetas que aumentan de volumen
- marca « $\frac{1}{3}$ » que indica el volumen máximo de relleno de recetas con judías y legumbres

#### 11. Mango de la olla

- con tope de deslizamiento para una manipulación más segura

#### 12. Tuerca de ayuda para el cierre

- para colocar la ayuda al cierre

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

**13. Protección antillamas**

- protege las asas en las placas de gas

**14. Ayuda para el cierre**

- facilita la colocación de la tapa

**15. Cuerpo de olla cónico**

- para apilar las ollas del mismo diámetro

**16. Fondo Super-Thermic/cookstar® apto para cualquier tipo de cocinas (depende del modelo)**

- para una transmisión óptima del calor sobre cualquier tipo de placa, incluso de inducción

**17. Membrana de silicona**

- para proteger el indicador del nivel cocción

**18. Junta de asiento de válvula**

- para hermetizar la válvula de cocción

**19. Junta tórica para la válvula de control de cocción**

- para hermetizar la unidad de la válvula de cocción

**20. Leva de seguridad (dispositivo de seguridad)**

- evita la formación de presión cuando la olla no está bien cerrada

**21. Euromatic de Fissler (dispositivo de seguridad)**

- para la cocción breve automática
- evita la formación de presión cuando la olla no está bien cerrada
- limita automáticamente la presión
- impide abrir la olla cuando sigue habiendo presión

**22. Tornillo de fijación del mango de la tapa**

- sin necesidad de herramientas
- con junta plana fija en la tapa

**23. Junta (dispositivo de seguridad)**

- fabricada en silicona de gran calidad
- con bolsas de seguridad que limitan la presión

**24. Tornillo para sujetar la válvula de control de cocción**

- con hendidura para poder retirarla fácilmente sin necesidad de utilizar herramientas

*Ver imagen B/B1*

- Volumen neto (distinto al volumen útil)
- Distintivo CE (indica que el producto cumple las directrices de la CE sobre ollas a presión)
- Máxima presión operativa (máximo permitido para la expulsión de vapor por la válvula)
- Fecha de fabricación (semana/año)
- PC > describe la presión de cocción, ver capítulo 6 «Elección del nivel de cocción»
- PS > describe la presión máxima permitida

*Ver imagen B2*

Norma (indica que el producto cumple las directrices de la GB 15066-2004, se aplica solo

- a China)
- a. Tipo de rotación
- b. Fondo multicapa
- c. Diámetro interior
- d. Volumen neto (distinto al volumen útil)
- e. Rango de presión operativa nominal/Rango de presión nominal
- f. Número de la norma GB 15066-2004

## 4. Antes del primer uso

**Antes de utilizarla por primera vez, familiarícese con la olla y su manejo. Compruebe también que se han entregado todos los componentes del volumen de suministro (ver imagen A). Tenga en cuenta que los accesorios no están incluidos en algunos aparatos.**

### Cómo abrir la olla

*Ver imagen C*

Presione el botón de cierre (Fig. A-7) del mango de la tapa en la dirección de la flecha y gire la tapa hasta el tope en sentido antihorario (hacia la derecha). Ya puede retirar la tapa.

### Ayuda para el cierre

La tapa dispone de una lengüeta metálica señalada con la palabra «Close» (Cerrar) (Fig. A-14) y de una tuerca contrapuesta (Fig. A-12) en el mango de la olla. Esto sirve para facilitar la colocación de la tapa.

### Cierre de la olla

*Ver imagen D*

Coloque la tapa ligeramente inclinada sobre la ayuda para el cierre en la tuerca del mango de la olla y, a continuación, bájela. Dos puntos rojos en la ayuda para el cierre y en el mango de la olla indican la posición correcta de la tapa. Si ambos puntos coinciden, la tapa puede colocarse.

*Ver imagen E*

Para cerrar la tapa, gírela hacia el tope en sentido horario (hacia la izquierda) hasta que oiga un clic.

### Indicador de cierre

*Ver imagen F*

Si la olla está bien cerrada y preparada para el uso, el indicador de cierre (Fig. A-8) lo

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

indicará en el mango de la tapa.

Verde: Olla correctamente cerrada y preparada para su uso.

Rojo: Olla mal cerrada; no se puede generar la presión.

## Limpieza

Lave la olla, la tapa y la goma perfectamente antes de utilizar por primera vez su olla a presión. Ello eliminará cualquier partícula de suciedad del pulimento y otras impurezas. Para los usos posterior recomendamos usar limpiador de acero inoxidable. Ello hará que el acero inoxidable sea más resistente a la exposición de las sales o a las sustancias ácidas. Los residuos de este producto deben ser eliminados perfectamente lavando la olla en profundidad. Use el producto tantas veces como necesite o cuando note cambios en la apariencia del acero inoxidable.

## 5. Consejos para el uso

### Dispositivos de seguridad

La olla a presión Vitaquick® incluye distintos dispositivos que garantizan la seguridad del aparato. Antes de cada uso, compruebe el correcto funcionamiento de los siguientes dispositivos de seguridad y no los altere bajo ningún concepto. Asegúrese de que la válvula de control de cocción y el mango de la tapa están correctamente montados y fijados antes de empezar la cocción. Para más información al respecto, consulte el capítulo 8.

#### **Válvula de control de cocción** (Fig. A-4)

*Ver imagen G*

Retire la válvula de control de cocción de la tapa. Compruebe si al presionarla, el indicador de cocción (1) y el cuerpo de la válvula (2) se mueven libremente y regresan por sí mismos a su posición original.

#### **Euromatic** (Fig. A-21)

*Ver imagen H+I*

Asegúrese de que el Euromatic esté limpio y se mueva libremente en la tapa. La junta tórica no debe sobresalir de su entalladura.

*Ver imagen J*

Presione con el dedo la bola blanca del Euromatic para comprobar que se mueve libremente y que regresa a su posición original.

#### **Junta** (Fig. A-23) y **leva de seguridad** (Fig. A-20)

*Ver imagen K*

Compruebe que la junta y el borde de la tapa estén limpios, la junta no esté dañada y la leva de seguridad (1) se mueve libremente.

Coloque la junta de forma que quede completamente plana debajo del borde curvado (2) hacia dentro que hay en el lado interior de la tapa. La junta debe estar situada delante de la leva de seguridad, es decir, sujeta a presión por el borde de la tapa.

## Volumen de llenado



### NOTA IMPORTANTE:

Nunca utilice la olla sin el nivel suficiente de líquido y asegúrese de que no se evapora todo el líquido cuando esté cocinando. De lo contrario, el alimento podría quemarse y podrían producirse daños en la olla, las asas, los dispositivos de seguridad y la placa. En tal caso, deje de utilizar la olla a presión ya que no se podrá garantizar que las válvulas y los dispositivos de seguridad sigan funcionando correctamente. Asegúrese de que el equipo de asistencia de Fissler revise la olla a presión.

*Ver imagen L*

Al cocinar con la olla a presión debe respetar las siguientes cantidades de llenado. Para hacer más sencilla la dosificación, en el interior de la olla hay unas marcas (min/max).

Para generar vapor, según el diámetro de la olla, debe haber al menos 200-300 ml de líquido, independientemente de si va a cocinar con inserto o no. Nunca ponga la olla a presión al fuego si no está llena con el volumen mínimo de líquido.

Ø 18 cm:	200 ml
Ø 22 cm:	250 ml
Ø 26 cm:	300 ml

La olla a presión debe llenarse como máximo hasta dos tercios de su capacidad (volumen útil) para garantizar un funcionamiento seguro (marca «max»).

$\frac{1}{2}$

Si va a cocinar alimentos que producen espuma o que aumentan de tamaño durante la cocción, como arroz, caldos o verduras deshidratadas, llene la olla como máximo hasta la mitad de su capacidad (marca « $\frac{1}{2}$ »).

$\frac{1}{3}$

Si va a cocinar judías y otras legumbres, llene la olla a presión como máximo hasta un tercio de su capacidad (marca « $\frac{1}{3}$ ») ya que las pieles podrían ascender y atorar la válvula.

## Propiedades de la placa

Las ollas a presión de Fissler son aptas para todo tipo de cocinas.

Estas incluyen cocinas de gas, así como placas eléctricas, vitrocerámicas y de inducción. Para evitar que las placas vitrocerámicas se rayen, levante la olla antes de desplazarla. Fissler no asume responsabilidad alguna sobre tales daños.

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR



## Regulación de la placa

La olla a presión abierta no se puede colocar vacía ni con aceite durante más de 2 minutos sobre una placa a la máxima potencia ya que, en caso de sobrecalentamiento, el fondo podría resultar dañado.

### Eléctrica/vitrocerámica (irradiación/ halógena):

La zona de cocción de la placa debe tener un diámetro igual o inferior al del fondo de la olla.

### Placa de gas:

Coloque el recipiente centrado y evite que la llama sobresalga ya que se podrían dañar las asas de plástico.

### Inducción:

Coloque el recipiente centrado sobre la zona de cocción. El tamaño del fondo de la olla debe coincidir o ser mayor que la zona de cocción de la placa ya que, de lo contrario, existe la posibilidad de que la placa no tenga efecto sobre el fondo de la olla.

### Indicaciones especiales para las placas de inducción:

Para evitar el sobrecalentamiento y cualquier daño al producto debido a una elevada potencia de la placa de inducción, nunca deje el recipiente vacío al fuego sin supervisión. Tenga también en cuenta las instrucciones de uso del fabricante de la placa.

Al utilizar la olla puede que se oiga un zumbido. Este ruido es técnicamente normal, no significa que exista ningún defecto en la placa ni en la olla.

## Consejos para ahorrar energía

- Al cocinar en los niveles de cocción lenta o cocción rápida, ajuste la placa de manera que el indicador de cocción no pase la marca para el nivel de cocción correspondiente y la válvula de cocción no empiece a dejar salir vapor.
- Utilice una zona de cocción del tamaño adecuado (consulte las instrucciones anteriores).
- Escoja el tamaño de la olla en función de la cantidad de comida que va a cocinar.
- Aproveche el calor acumulado del fondo. Apague la zona de cocción antes de que acabe el tiempo de cocción para aprovechar el tiempo de enfriamiento.

## 6. Cocinar con Vitaquick®



### NOTA IMPORTANTE:

¡Asegúrese de que el contenido de la olla a presión no pierda todo el líquido a causa de la salida de vapor! (consulte las indicaciones del capítulo 5)

La olla a presión permite preparar innumerables platos con distintas técnicas:

- Estofar de carne
- Sopas y guisos
- Verduras y patatas
- Preparación de arroz
- Preparación de pescado
- Freír (sin tapa)
- Recetas al vapor
- Preparación de alimentos congelados
- Preparación de conservas
- Extracción de jugos
- Esterilización
- Preparación de menús completos

Encontrará más información y recetas en [www.fissler.com](http://www.fissler.com).

## Preparación

Introduzca los ingredientes en la olla tal como se describe en la receta.

Al hacerlo, tenga en cuenta el volumen de llenado indicado (consulte el capítulo 5).

A continuación, coloque la tapa y cierre la olla.

Cuando el indicador de cierre (Fig. A-8) del mango de la tapa esté verde, la olla estará preparada para la cocción (consulte el capítulo 4).

## Elección del nivel de cocción

*Ver imagen M*

Su Vitaquick® le permite elegir entre dos niveles de cocción: Nivel de cocción moderada (primer anillo) y nivel de cocción rápida (segundo anillo).

### Nivel de cocción 1 (primer anillo), aprox. 109 °C (nivel moderado)

(40 kPa de presión de trabajo)

Para ingredientes muy delicados como pescado y verdura

### Nivel de cocción 2 (segundo anillo), aprox. 117 °C (nivel rápido)

(80 kPa de presión de trabajo)

Para los demás platos, como carne o guisos

## Cocción breve y vaciar el aire

Caliente la olla a presión a la máxima potencia de la placa.

Por delante del mango de la tapa (Fig. A-6) sale vapor y con él, el oxígeno que hace desaparecer las vitaminas.

Este proceso puede durar unos minutos. Tan pronto como el Euromatic se cierra y deja de salir vapor, se inicia la formación de presión. Poco después, empieza a ascender el

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

indicador de cocción (Fig. A-5).

### Indicador de cocción

*Ver imagen N*

El indicador de cocción le indica que se ha alcanzado el nivel de cocción correspondiente mediante dos marcas (anillos blancos).

#### Primer anillo:

Se ha alcanzado el nivel de cocción 1 (nivel moderado).

Para cocinar en el nivel moderado, debe apagar la placa un poco antes de que se vea el primer anillo blanco. Debe ajustar la placa de manera que el primer anillo blanco se mantenga visible durante todo el proceso de cocción, pero sin que se sobrepase.

#### Segundo anillo:

Se ha alcanzado el nivel de cocción 2 (nivel rápido).

Para cocinar en el nivel rápido, debe reducir la potencia de la placa una vez se haga visible el primer anillo blanco. Debe ajustar la placa de manera que el segundo anillo blanco se mantenga visible durante todo el proceso de cocción, pero sin que se sobrepase.

Si el indicador de cocción sigue subiendo después de que aparezca el segundo anillo blanco, se oír un silbido y saldrá vapor de la válvula de control de cocción. En tal caso, el suministro de calor será demasiado alto y deberá reducirse, de lo contrario el líquido de la olla se evaporará.

### Tiempos de cocción

Los tiempos de cocción se empiezan a contar desde que se alcanza el nivel de cocción seleccionado (primer o segundo anillo blanco).

#### Normas básicas:

1. El tiempo de cocción en el nivel 2 corresponde a aprox.  $\frac{1}{2}$  -  $\frac{1}{3}$  del tiempo de cocción normal en una olla convencional.
2. El tiempo de cocción en el nivel 1 es aproximadamente un 50 % más largo que en el nivel 2.
3. Las indicaciones sobre los tiempos de cocción pueden variar con la misma receta dependiendo de la cantidad, forma, tamaño y consistencia de los alimentos.

#### Por ejemplo, patatas con piel:

Tiempo de cocción habitual	Tiempo de cocción en el nivel 2	Tiempo de cocción en el nivel 1
aprox. 30 min	aprox. 12 min	aprox. 18 min

Cuando finalice el tiempo de cocción, retire la olla del fuego y deje salir la presión (consulte las indicaciones del capítulo siguiente) antes de abrir la tapa.

Encontrará otros tiempos de cocción a partir de la pág. 526.

## 7. Despresurizador de Vitaquick®



### NOTA IMPORTANTE:

No fuerce nunca la olla a presión para abrirla. Solo se abrirá cuando el indicador de cocción haya descendido del todo y al accionar el botón de cierre ya no salga vapor.

### Existen 3 posibilidades para extraer la presión de la olla a presión de Fissler.

El tipo de salida de vapor debe seleccionarse según la receta que se ha preparado. Con platos que producen espuma o que aumentan su volumen, como por ejemplo, legumbres, sopas o guisos, o incluso con recetas con ingredientes que se cocinan con piel que pueda romperse, como patatas hervidas con piel, se deben seleccionar métodos para reducir la presión paulatinamente, de lo contrario podrían salpicar o la piel podría despedazarse.

#### Método 1

Salida rápida de vapor con el botón de cierre

*Ver imagen 0*

Al presionar un poco el botón de cierre (Fig. A-7) en la dirección de la flecha, el vapor sale por la parte delantera del mango de la tapa (Fig. A-6). Mantenga pulsado el botón hasta que el indicador de cocción haya descendido del todo y no salga más vapor.

Suelte el botón, agite ligeramente la olla y presione de nuevo el botón de cierre. Repita este proceso hasta que deje de salir vapor. Cuando la olla ya no tenga presión, el Euromatic desciende. Ahora el botón de cierre se puede introducir completamente hacia el interior para abrir la olla.

#### Nota:

Mientras exista presión en la olla, el botón de cierre no se podrá introducir del todo. Esto sirve para que la olla no se abra por descuido cuando aún tiene presión. Por lo tanto, no fuerce el botón de cierre para abrir la olla.

#### Método 2

Dejar enfriar la olla

Para aprovechar el calor residual del interior de la olla, seleccione este método.

Para hacerlo, retire la olla del fuego poco antes de que finalice el tiempo de cocción y déjela enfriar hasta que el indicador de cocción descienda del todo.

Después, presione un poco el botón de cierre para dejar salir la presión que pueda quedar en la olla. Suelte el botón tan pronto como deje de salir vapor, agite un poco la olla y presione de nuevo el botón. Repita este proceso hasta que deje de salir vapor. Cuando la olla ya no tenga presión, el Euromatic desciende. Ahora el botón de cierre se puede introducir completamente hacia el interior para abrir la olla.

Este método es apropiado, especialmente, para platos con un tiempo de cocción largo.

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

### Método 3

Salida rápida de vapor bajo el agua del grifo

*Ver imagen Q*

Si el vapor que sale de la olla le molesta, puede dejar la olla debajo del agua del grifo hasta que salga toda la presión. Para ello, coloque la olla en el fregadero y deje que el agua fría del grifo se deslice por el lado de la tapa (nunca sobre el mango de la tapa ni sobre la válvula de control de cocción) hasta que el indicador de cocción haya descendido del todo.

Después, presione un poco el botón de cierre para dejar salir la presión que pueda quedar en la olla. Suelte el botón tan pronto como deje de salir vapor, agite un poco la olla y presione de nuevo el botón. Repita este proceso hasta que deje de salir vapor. Cuando la olla ya no tenga presión, el Euromatic desciende. Ahora el botón de cierre se puede introducir completamente hacia el interior para abrir la olla.

## 8. Limpieza y cuidados

### Limpieza

#### Limpie la olla a presión después de cada uso.

- Retire la junta de la tapa y lávela a mano.
- Retire la válvula de control de cocción y límpiela con un trapo húmedo.
- Retire el mango de la tapa y enjuáguelo bajo el grifo.
- La olla, la tapa (sin junta, válvula de control ni mango) y los accesorios también se pueden lavar en el lavavajillas.

#### Tenga en cuenta lo siguiente:

- Para lavar la olla utilice agua caliente del grifo, detergente común y un estropajo para ollas o un cepillo blando. Evite los objetos puntiagudos, duros o afilados. Si hay suciedad incrustada en el interior o en el fondo de la olla, utilice el lado más fuerte del estropajo.
- No deje que se sequen los restos de comida dentro de la olla ni la utilice para guardar platos durante mucho tiempo, ya que pueden producir manchas y alteraciones en el acero inoxidable de las superficies.
- Para conservar las superficies de acero inoxidable, utilice cada cierto tiempo un producto específico para el cuidado del acero inoxidable. Este producto está especialmente recomendado para eliminar manchas o películas blancas o tornasoladas.
- Si lava la olla en el lavavajillas utilice únicamente productos domésticos siguiendo la dosis recomendada por el fabricante, nunca productos industriales ni limpiadores concentrados.

## Montaje de la válvula de control de cocción y el mango de la tapa

### Válvula de control de cocción (Fig. A-4)

Desmontaje:

*Ver imagen R*

Desmante el tornillo de fijación (Fig. A-24) girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj y retire la válvula de control de cocción. El tornillo de fijación se puede aflojar con una moneda sin necesidad de herramientas.

Montaje:

*Ver imagen S*

Coloque la válvula de control de cocción (1) en la parte superior de la tapa en la posición indicada (centrada sobre el perno), gire el tornillo de fijación (2) desde abajo en el sentido de las agujas del reloj y apriételo.

### Mango de la tapa (Fig. A-9)

Desmontaje:

*Ver imagen T*

Desmante el mango de la tapa girando el tornillo de fijación (Fig. A-22) por el lado interior de la tapa en el sentido contrario a las agujas del reloj.

Montaje:

*Ver imagen U*

Sujete el mango de la tapa y coloque la tapa en la posición indicada.

Gire el tornillo de fijación en el sentido de las agujas del reloj y apriételo.

## Conservación

La junta debe guardarse en un lugar seco, limpio y oscuro (protegida de la luz solar y de los rayos UVA).

Para una mejor conservación de la junta, cuando limpie la olla, coloque la tapa del revés sobre la olla para no presionar la junta.

## 9. Mantenimiento y piezas de repuesto



### NOTA IMPORTANTE:

Sustituya las piezas de desgaste, como juntas y otras piezas de goma, de forma periódica aproximadamente después de 400 procesos de cocción o como máximo cada 2 años. Utilice siempre piezas originales Fissler. Las piezas que muestran claros signos de desgaste, como grietas, decoloraciones, deformaciones o partes endurecidas, o que no asientan correctamente, deben cambiarse de inmediato.

Si no se respetan estas instrucciones, el funcionamiento y la seguridad de su olla a presión pueden verse afectados negativamente. **Para resolver cualquier pregunta póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente o con el personal de su tienda especializada.**

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

**Indicaciones sobre la sustitución de piezas**

**Junta (Fig. A-23)**

*Consulte capítulo 5.*

**Membrana de silicona (Fig. A-17)**

*Ver imagen V*

Desmonte la válvula de control de cocción de la tapa y retire la membrana de silicona usada.

Introduzca la membrana de silicona nueva en el agujero de la tapa desde el interior. Gírela para comprobar que esté correctamente colocada.

Monte la válvula de control de cocción (consulte capítulo 8).

**Válvula de control de cocción (Fig. A-4)**

*Ver imagen W*

Desmonte el tornillo de fijación (Fig. A-24) girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj y retire la válvula de control de cocción. El tornillo de fijación se puede aflojar con una moneda sin necesidad de herramientas.

Montaje:

*Ver imagen S*

Coloque la válvula de control de cocción (1) en la parte superior de la tapa en la posición indicada (centrada sobre el perno), gire el tornillo de fijación (2) desde abajo en el sentido de las agujas del reloj y apriételo.

**Junta de asiento de válvula (Fig. A-19)**

*Ver imagen X*

Desmonte la válvula de control de cocción de la tapa y retire la junta usada.

Coloque la nueva junta y compruebe que queda bien asentada y limpia en ambos lados de la tapa.

**Junta tórica del Euromatic (Fig. A-21)**

*Ver imagen I*

El montaje y desmontaje se realiza desde el lado interior de la tapa. Compruebe que la junta queda bien colocada en toda su circunferencia en la ranura correspondiente.

**Euromatic (Fig. A-21)**

Antes de montar y desmontar el Euromatic debe retirar el mango de la tapa. Para hacerlo, solo tiene que desatornillar el tornillo por el lado interior de la tapa. El Euromatic puede retirarse de la tapa tan pronto como la junta tórica se haya desmontado. Para montar el nuevo Euromatic sin la junta tórica páselo por la tapa de manera que el lado con la bola blanca quede en el lado interior de la tapa. A continuación, monte la junta tórica como se describe arriba.

**Piezas de repuesto**

**Piezas de repuesto .....Diámetro..... N.º de referencia**

Asa opuesta para sartén a presión (Fig. Y-3) .....	22 cm .....	600-300-02-840
.....	26 cm .....	600-700-04-840
Asa opuesta para olla a presión (Fig. Y-3) .....	22 cm .....	600-300-04-840

.....	26 cm .....	600-700-08-840
Mango de la tapa (Fig. Y-4).....	todos.....	600-000-11-770
Tornillo de fijación para el mango de la tapa, con junta plana (Fig. Y-12).....	todos.....	600-000-00-712

## Accesorios

Accesorios .....	Diámetro.....	N.º de referencia
Inserto perforado (incl. soporte) (Fig. Z-1).....	22 cm .....	610-300-00-800
.....	26 cm .....	610-700-00-800
Inserto no perforado (incl. soporte) (Fig. Z-2).....	22 cm .....	610-300-00-820
.....	26 cm .....	610-700-00-820
Tapa de repuesto de cristal (Fig. Z-3) .....	22 cm .....	021-641-22-600
Tapa de repuesto de metal (Fig. Z-4).....	22 cm .....	623-000-22-700
.....	26 cm .....	623-000-26-700
Junta (Fig. Y-1) .....	22 cm .....	600-000-22-795
.....	26 cm .....	600-000-26-795
Válvula de control de cocción (Fig. Y-5).....	todos.....	600-000-00-700
Set de membrana de silicona, junta tórica, junta de asiento de válvula (Fig. Y-7, Y-8, Y-9).....	todos.....	600-000-01-706
Euromatic completo (Fig. Y-10).....	todos.....	011-631-00-750

**Todas las piezas de repuesto originales se pueden adquirir en los principales comercios especializados Fissler. Nuestro servicio de atención al cliente está a su entera disposición (consulte el capítulo 10).**

**En [www.fissler.com](http://www.fissler.com) encontrará una lista completa de distribuidores así como información adicional.**

## 10. Garantía y servicio

Todos los productos Fissler han sido fabricados con materiales de la mejor calidad. Durante todo el proceso de fabricación, la calidad de nuestros productos se comprueba varias veces y, por último, se somete a una estricta comprobación final. Por ese motivo, estamos en disposición de ofrecerle la siguiente garantía a partir de la fecha de compra en todos nuestros productos Fissler, sea cual sea el país en el que haya comprado su artículo. Con ello garantizamos que los productos Fissler no presentan daños de material ni de fabricación. Además de nuestra garantía, recuerde que dispone de derechos de garantía legal y que estos no se ven afectados por esta garantía.

### Garantía del fabricante

Garantizamos todas nuestras ollas a presión a partir de la fecha de compra. En caso de reclamaciones, diríjase con su producto completo y el comprobante de compra a su

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

distribuidor o envíe el producto bien embalado al servicio de atención al cliente de Fissler; encontrará las direcciones a continuación. En caso de reclamación de garantía, Fissler reparará o enviará un reemplazo del producto conforme a su propio criterio y asumiendo los gastos.

Las reclamaciones en virtud de esta garantía solo serán admitidas siempre y cuando:

- el producto no presente daños o signos de desgaste causados por un uso distinto al conforme y/o al indicado en las instrucciones de uso,
- el producto no presente ningún signo que pueda atribuirse a reparaciones indebidas o a influencias químicas o físicas indebidas en las superficies del producto,
- no se hayan instalado accesorios/piezas de repuesto en el producto o la instalación haya sido autorizada por el fabricante.

### Exclusiones de la garantía

En las ollas a presión de la serie Vitaquick® no se incluyen en la garantía las piezas de desgaste.

Por ejemplo:

- Junta (Fig. Y-1)
- Junta de la válvula de cocción (Fig. Y-8)
- Junta del asiento de válvula (Fig. Y-9)
- Membrana de silicona (Fig. Y-7)
- Junta tórica del Euromatic (Fig. Y-11)
- Junta plana para tornillo de fijación del mango de la tapa (Fig. Y-12)

Se declina toda responsabilidad por los daños que puedan surgir a consecuencia de:

- uso inadecuado o incorrecto
- manipulación deficiente o descuidada
- reparaciones inadecuadas
- colocación de piezas de repuesto que no correspondan al modelo original
- efectos químicos o físicos sobre las superficies del producto
- decoloraciones en los mangos y asas provocadas por el uso del lavavajillas
- incumplimiento de estas instrucciones de uso

### Dirección del servicio de atención al cliente

Fissler GmbH  
Departamento de atención al cliente  
Harald-Fissler-Str. 10  
55768 Hoppstädten-Weiersbach, Alemania  
Tel.: +49 6781 - 403 100

**Si desea más información, consulte nuestra página web [www.fissler.com](http://www.fissler.com)**

## 11. Eliminación

¡Ayude a proteger el medio ambiente! El cartón puede desecharse junto al papel para reciclar. Dado que el aparato contiene muchos materiales reciclables, llévalo a un punto de recogida de su ciudad o municipio (centro de reciclaje) para su eliminación.

## 12. Preguntas y respuestas



### NOTA IMPORTANTE:

Apague la zona de cocción, asegúrese de que la olla no tenga presión (ver capítulo 7) y deje que la olla se enfríe antes de intentar subsanar cualquier tipo de anomalía.

Pregunta	Posible causa	Solución
<b>Durante la cocción breve sale vapor durante más tiempo de lo normal por debajo del mango de la tapa (en el Euromatic).</b>	La olla no está bien cerrada. (La indicación del mango de la tapa está en rojo.)	Cierre la olla correctamente. (Capítulo 4) (La indicación del mango de la tapa está en verde.)
	El suministro de energía es insuficiente.	Ajuste la potencia máxima de la fuente de calor.
	El tamaño de la zona de cocción no es adecuado para el tamaño de la olla.	Coloque la olla en la zona de cocción del tamaño adecuado. (Capítulo 5)
	El mango de la tapa está suelto.	Apriete el tornillo de fijación del mango de la tapa por el lado interior de la tapa.
<b>Durante la cocción breve no sale vapor.</b>	El Euromatic de Fissler o la junta tórica correspondiente están sucios o dañados.	Limpié o sustituya las piezas. (Capítulo 5, 8, 9)
	No se ha añadido líquido suficiente a la olla.	Añada la cantidad mínima de líquido (200-300 ml). (Capítulo 5)
	El suministro de energía es insuficiente.	Ajuste la potencia máxima de la fuente de calor.

DE

EN

FR

ES

IT

NL

RU

GR

TR

KO

ZH

JA

PL

CZ

SR

HR

HU

SK

SL

RO

BL

AR

Pregunta	Posible causa	Solución
<b>Sale vapor y/o agua por el borde de la tapa antes de que el indicador de cocción empiece a subir.</b>	<p>La junta no está bien colocada.</p> <p>La junta está sucia o dañada.</p> <p>La olla no está bien cerrada. (La indicación del mango de la tapa está en rojo.)</p>	<p>Coloque la junta correctamente. (Capítulo 5)</p> <p>Limpie o sustituya la junta.</p> <p>Cierre la olla correctamente. (Capítulo 4) (La indicación del mango de la tapa está en verde.)</p>
<b>El indicador de cocción no sube.</b>	<p>Sale vapor por el mango de la tapa.</p> <p>Sale vapor por el borde de la tapa.</p> <p>No se ha añadido líquido suficiente a la olla.</p> <p>La válvula de control de cocción está mal fijada o atornillada.</p> <p>La junta tórica, la junta del asiento de válvula o la membrana de silicona están defectuosas o mal colocadas.</p>	<p>Ver punto anterior.</p> <p>Ver punto anterior.</p> <p>Añada la cantidad mínima de líquido (200-300 ml). (Capítulo 5)</p> <p>Coloque la válvula de control de cocción correctamente y apriete el tornillo de fijación. (Capítulo 8)</p> <p>Sustituya la junta afectada o colóquela correctamente. (Capítulo 9)</p>
<b>Sale vapor de la válvula de control de cocción.</b>	<p>La temperatura en el interior de la olla es demasiado elevada. (El indicador de cocción ha sobrepasado el segundo anillo blanco.)</p>	<p>Baje la potencia de la zona de cocción. Compruebe que el suministro de energía está ajustado de manera que el indicador de cocción no supere la marca del nivel de cocción deseado durante todo el tiempo de cocción. (Ver capítulo 5)</p>

Pregunta	Posible causa	Solución	DE
<b>Sale vapor de la válvula de control de cocción.</b>	La válvula de control de cocción está mal fijada o atornillada.	Coloque la válvula de control de cocción correctamente y apriete el tornillo de fijación. (Capítulo 8)	EN
	La junta tórica, la junta del asiento de válvula o la membrana de silicona están defectuosas o mal colocadas.	Sustituya la junta afectada o colóquela correctamente. (Capítulo 9)	FR
			<b>ES</b>
			IT
			NL
<b>Sale vapor por debajo del mango de la tapa (en el Euromatic), aunque el indicador de cocción ya ha subido.</b>	El mango de la tapa está suelto.	Apriete el tornillo de fijación del mango de la tapa por el lado interior de la tapa.	RU
	La junta plana del tornillo de fijación del mango de la tapa o la junta tórica del Euromatic faltan, están defectuosas o mal colocadas.	Sustituya la junta afectada o colóquela correctamente. (Capítulo 9)	GR
	Si sale una gran cantidad de vapor, el Euromatic puede haber reaccionado como dispositivo de seguridad. Esto ocurre cuando la válvula de cocción está sucia o defectuosa.	Retire la válvula de control de cocción y límpiela o sustitúyala. (Capítulo 8)	TR
			KO
			ZH
			JA
			PL
			CZ
			SR
<b>El mango de la tapa está suelto.</b>	El tornillo de sujeción no está bien apretado.	Apriete el tornillo de fijación del mango de la tapa por el lado interior de la tapa.	HR
			HU
<b>Los mangos de la olla están sueltos.</b>	Los tornillos del mango no están bien apretados.	Apriete los tornillos con un destornillador.	SK
			SL
			RO
			BL
			AR

Pregunta	Posible causa	Solución
<p><b>Sale mucho vapor por el borde de la tapa aunque el indicador de cocción ya ha subido.</b></p>	<p>La junta está defectuosa.</p> <p>La junta ha actuado como dispositivo de seguridad. Esto ocurre cuando la válvula de cocción y el Euromatic están sucios o defectuosos.</p>	<p>Sustituya la junta. (Capítulo 9)</p> <p>Solicite al servicio de atención al cliente de Fissler que lo compruebe.</p>
<p><b>Sale vapor por debajo de la cubierta redonda del mango de la tapa o del botón de cierre.</b></p>	<p>Hay una junta defectuosa.</p>	<p>Sustituya el mango de la tapa o acuda al servicio de atención al cliente de Fissler para que lo compruebe.</p>
<p><b>Es muy difícil cerrar la olla o el botón de cierre no sale al cerrarla.</b></p>	<p>El mango de la tapa o el mango de la olla están mal colocados.</p> <p>El mango de la tapa está defectuoso.</p> <p>La junta no está bien colocada.</p> <p>La olla no está bien cerrada. (La indicación del mango de la tapa está en rojo.)</p>	<p>Compruebe que los mangos estén bien colocados y, en caso necesario, apriételes.</p> <p>Sustituya el mango de la tapa.</p> <p>Coloque la junta correctamente. (Capítulo 5)</p> <p>Cierre la olla correctamente. (Capítulo 4) (La indicación del mango de la tapa está en verde.)</p>
<p><b>La olla no se puede abrir.</b></p>	<p>Queda presión en la olla.</p> <p>El Euromatic se ha atascado.</p>	<p>Deje salir la presión de la olla. (Capítulo 7)</p> <p>Suelte el botón de cierre. Presione el mango de la tapa hacia la izquierda.</p>