



FISSLER 002-001-18-000/0 ESSENTIAL® CUCHILLO CHEF

El cuchillo de chef es la herramienta todo en uno en la cocina, perfecto para cortar carne, pescado y verduras. Para tareas más delicadas, como picar cebollas, la punta hace el trabajo. En el caso de la carne, la hoja larga se desliza con facilidad en solo unos cortes. No es de extrañar que el cuchillo de chef sea la herramienta más esencial en el arsenal de cualquier cocinero.

- Cuchillo versátil con hoja amplia y de gran longitud.

- Ideal para picar y cortar carne, fruta, verduras y pescado.

- Hoja de acero inoxidable endurecido y resistente a la corrosión con afilado cóncavo que garantiza un filo excepcionalmente afilado.

- Refuerzo parcial que deja libre todo el filo para un corte total.

- Fácil de limpiar.

DATOS LOGÍSTICOS:

Código de Barras: 4009209415208

Unidades de Embalaje: 1

Medidas producto (An-Al-Pr): 4,60 X 33,00 X 2,30 cm

Peso neto producto: 0,218 Kg

Medidas embalaje unitario producto (An-Al-Pr): 8,00 X 33,00 X 3,00 cm

Peso bruto embalaje unitario: 0,305 Kg

Medidas unidades embalaje (An-Al-Pr): 8,00 X 33,00 X 3,00 cm

Peso bruto embalaje: 0,305 Kg

