

FISSLER 002-014-05-000/0 ESSENTIAL® CUCHARON PARA SOPA

Fissler Essential ofrece una gama completa de utensilios de cocina: desde espátulas y skimmers hasta levantadores y machacadores. Sea cual sea la tarea, hay una herramienta para ello, haciendo la cocina diaria más fácil. Fabricados en acero inoxidable pulido 18/10, estos utensilios atemporales son especialmente duraderos y un complemento elegante para tu cocina. Sus mangos ergonómicos garantizan un agarre seguro al remover, voltear, recoger o servir. Además, son fáciles de limpiar y cuentan con un práctico agujero para colgarlos fácilmente en cualquier barra de cocina.

- Perfecto para servir sopas, salsas o bebidas como ponche.

- Especialmente adecuado para utensilios antiadherentes: la silicona evita arañazos en la superficie.

- Fabricado en acero inoxidable 18/10.

- Agarre seguro y cómodo gracias a su mango ergonómico.

- Apto para lavabajillas.

- Fácil de limpiar a mano gracias a sus transiciones sin juntas.

- Ojal integrado para un almacenamiento cómodo y que ahorra espacio.



DATOS LOGÍSTICOS:

Código de Barras: 4009209417172

Unidades de Embalaje: 1

Medidas producto (An-Al-Pr): 9,00 X 34,00 X 7,50 cm

Peso neto producto: 0,286 Kg

Medidas embalaje unitario producto (An-Al-Pr): 9,00 X 38,00 X 7,50 cm

Peso bruto embalaje unitario: 0,300 Kg

Medidas unidades embalaje (An-Al-Pr): 9,00 X 38,00 X 7,50 cm

Peso bruto embalaje: 0,300 Kg