

# Fissler

## **FISLER 620-000-00-470/0 Vitacontrol® ASISTENTE DE COCCIÓN ELECTRÓNICO**

Este **asistente de cocción electrónico** Vitacontrol® ha sido **diseñado especialmente para su uso con las ollas rápidas de Fissler Vitavit® Premium y Vitavit® Edition**. Al colocarlo en la olla, proporciona información importante sobre el proceso de cocción mediante la posición del indicador de cocción. Así, el asistente de cocción Fissler le informa a través de señales adicionales ópticas y acústicas sobre cómo regular la placa y, con ello, sobre el ajuste de la temperatura de cocción. El temporizador integrado se inicia automáticamente cuando se alcanza la temperatura de cocción deseada y le avisa cuando el plato está listo.

- Gama compatible: **Vitavit® Edition + Vitavit® Premium**.

- Pila de recambio recomendada (no incluida): pila de botón de litio CR2450, 3 Voltios (no recargable).

- Nos avisa cuando es necesario cambiar la junta y otras piezas de goma de la olla a presión.

- El asistente de cocción Fissler también se puede utilizar separado de la olla rápida como avisador de cocina.

### **DATOS LOGÍSTICOS:**

Código de Barras: 4009209315751

Unidades de Embalaje: 1

