


ELBE

MANUAL DE INSTRUCCIONES ELBE ABTWS-001-N Y ABTWS-002-B AURICULARES TRUE WIRELESS BLUETOOTH CON MICRÓFONO



Manual de Usuario:

Enhorabuena por adquirir sus nuevos auriculares True Wireless BT ELBE ABTWS. Este auricular ha sido creado por nuestro equipo profesional de acuerdo con la normativa europea. Para un mejor uso de su nuevo equipo recomendamos que lea detenidamente este manual de instrucciones y que lo conserve para futuras consultas.

Características:

Auricular pensado para ofrecer una experiencia de sonido excelente y acabados ergonómicos diseñados para ofrecer la máxima comodidad de uso. El modelo de auricular **ABTWS** de la gama Audio de ELBE está diseñado para garantizar un ajuste perfecto y ofrecer un sonido con graves potentes con gran calidad de sonido.

ATENCIÓN El contenido de este manual está sujeto a cambios sin previo aviso. Pueden existir diferencias entre la información impresa y el producto final. Estos cambios pueden ser debidos a errores tipográficos o cambios en el dispositivo posteriores a la impresión de este manual.


Especificaciones:

- Bluetooth 5.0
- Perfiles: HSP, HFP, A2DP, AVRCP, TWS con SBC
- Manos libres estéreo.
- Material: ABS
- Alcance máximo 10 m.
- Autonomía de hasta 3,5 horas.
- Autonomía de llamada: 3-4 horas.
- Tipo de Batería: Li-ion.
- Batería Auriculares: 40 mAh – 3.7V
- Batería Caja de carga: 250 mAh – 3.7V (3 luces indicadoras de estado)
- Tiempos de carga: 1 hora
- Recarga hasta 3 veces los auriculares con el estuche de carga.
- Dimensiones de la base cargadora: 91x36x30 mm
- Peso de la base cargadora y auriculares: 45 g
- Dimensiones auriculares: 26.5x23.5x24 mm
- Peso de ambos auriculares: 10 g

Contenido del producto:

- 1 auricular ELBE ABTWS
- 1 estuche de carga.
- 1 USB Cable de carga.
- 1 manual de usuario.
- 3 pares de siliconas de recambio. (S/M/L)

Esquema de funciones:



Modo de uso:

El auricular ELBE **ABTWS** dispone de botón multifunción tanto para la puesta en marcha como para el cambio entre pistas de audio y atender llamadas.

Antes de su uso deberá asegurarse que su auricular está completamente cargado para su uso mediante Bluetooth. **Recuerde retirar el plástico protector del conector antes de realizar la carga.**

Modo de Carga:

Los auriculares deben estar introducidos en la base de carga y esta debe cargarse simultáneamente con los auriculares, espere a que los 3 leds de carga estén encendidos y dejen de parpadear, a partir de este momento podrá utilizar sus auriculares. **IMPORTANTE:** no deje la caja de carga de los auriculares cargando más tiempo del necesario, ni deje desatendida la carga. Si los tiempos de carga son superiores al tiempo necesario, la batería podría sufrir daños y disminuir su tiempo de vida efectivo.

IMPORTANTE: Asegúrese que el auricular está completamente cargado antes de su primer uso. No intentar, bajo ningún motivo, retirar la batería alojada en el interior del auricular.

Enlace con dispositivos Bluetooth: Estos pasos solo serán necesarios la primera vez que empareje sus auriculares con su smartphone o dispositivo.

Paso 1: Una vez los auriculares están cargados, sáquelos de su estuche y apáguelos, para apagar los auriculares mantenga pulsado durante unos 3 segundos el botón multifunción, escuchará la palabra "POWER OFF" y ya no parpadeará más el LED.

Paso 2: Active la función Bluetooth de su dispositivo y active el modo de búsqueda, agregar nuevo dispositivo.

Paso 3: Pulse durante 3 segundos el botón multifunción hasta que los auriculares se enciendan, escuchara la palabra "POWER ON". Una vez ambos auriculares estén encendidos, pulse de nuevo y de forma sostenida el botón multifunción, escuchara la palabra "PARING". El auricular parpadeará rápidamente en rojo y azul. Estará en modo emparejamiento.

Paso 4: Seleccione "ELBE-TWS" en la lista de dispositivos Bluetooth. Una vez seleccionado, escuchara una señal sonora que le confirmara la conexión.

Emparejamiento entre auriculares: En caso de que pierda la conexión de uno de los dos auriculares con el otro, deberá pulsar dos veces seguidas el botón multifunción en cualquiera de los dos auriculares (encendidos), este acto emparejara en menos de 2 segundos los dos auriculares. El LED azul parpadeará lentamente.

Conexión automática:

Una vez los auriculares ya han sido emparejados (paso anterior). Cada vez que los extraigas de la caja se pondrán en marcha automáticamente y se conectarán directamente a tu dispositivo (asegurarse que el bluetooth del smartphone/Tablet/PC este activado y sin conectar a otro dispositivo). Una vez se han vinculado el Led Azul parpadeara lentamente.

Funciones:

Durante reproducción de audio:

- Pausa / Reproducción: Pulse el botón multifunción 1 vez.
- Avanzar pista de audio: Efectué 2 pulsaciones cortas y seguidas al botón multifunción.
- Volver a la última pista de audio: 3 pulsaciones cortas y seguidas al botón multifunción.

Durante una llamada de teléfono:

- Atender una llamada: Pulse el botón multifunción 1 sola vez.
- Rechazar una llamada: Efectué 2 pulsaciones cortas y seguidas al botón multifunción.
- Rechazar una segunda llamada entrante: Mantenga pulsado el botón de forma sostenida 2 segundos.
- Colgar la llamada recibida y atender otra llamada: Pulse el botón multifunción 1 sola vez durante la conversación.

Posibles fallos y soluciones:

- Si el sonido se entrecorta entre los auriculares, revise que no haya nada que interfiera en la conexión, gorra, casco de bicicleta o moto, orejeras, gorro u otros accesorios en la cabeza que tapen el espacio entre los auriculares. Esto dificultaría el envío de señal entre ellos y podría causar fallos.
- Coloque siempre el Smartphone/Tablet/PC en un lugar exterior, el uso desde un bolsillo, chaqueta, bolsa u otra ubicación que no tenga conexión directa con los auriculares, podría causar fallos de conexión intermitentes.
- Si el sonido es muy bajo, revise el volumen de su smartphone / Tablet o PC.
- Si no empareja el auricular con un dispositivo nuevo, revise que no esté conectado a otro dispositivo al mismo tiempo.
- Si el auricular no enciende o la luz azul no se mantiene encendida revise la carga de la batería.

Precauciones:

1. Este dispositivo no es un juguete.
2. No exponga el dispositivo a un campo magnético o eléctrico fuerte.
3. No exponga el dispositivo a entornos sucios o polvorientos.
4. No intente abrir ni manipular piezas del interior del producto. Dicho acto, anularía la garantía del producto.
5. Ajuste el sonido de los auriculares con el volumen adecuado, un volumen excesivo puede dañar sus oídos. Para seguridad del tráfico, nunca use los auriculares mientras conduce una bicicleta, moto o mientras conduce su vehículo. No utilizar mientras realiza tareas peligrosas.
6. En caso de que la batería del auricular no disponga de carga suficiente, la calidad del audio podría verse afectada.
7. El auricular no es sumergible ni resiste salpicaduras, no exponga el auricular a entornos mojados.
8. No dejar desatendida la carga durante horas. Retirar la caja de carga de la toma de corriente una vez esta se haya producido. Utilizar cargadores entre 0,5 A y 1 A de salida. No utilizar cargadores rápidos de + de 2A.

Condiciones de garantía:

- Este auricular dispone de una garantía de 2 años a partir de la fecha de la factura de compra del equipo.
- Estarán exentos de garantía aquellos dispositivos cuya avería haya sido producida por un uso indebido del mismo. También aquellos equipos que hayan sido manipulados por el usuario o bien por un servicio postventa ajeno al listado de Servicios Técnicos oficiales de ELBE.
- La validez de la garantía estará vinculada a la factura de compra o ticket que corrobore la adquisición y fecha de venta del producto.
- Como consumidor de este artículo goza Vd. De los derechos que le reconoce la Ley de Garantías en la venta de Bienes de Consumo RDL 1/2007 de 16 de Noviembre (B.O.E 30/11/2007), en las condiciones que la misma establece. Recuerde que la fecha acreditada mediante el documento de compra, inicia el periodo de dos años previsto en la Ley.

Reciclaje y desecho del producto:

Este auricular ha sido diseñado y fabricado con materiales de alta calidad, reciclables y reutilizables. El símbolo dibujado a continuación indica que, al final de su vida útil, el equipamiento eléctrico y electrónico deben ser desechados por separado y no debe hacerse junto con desperdicios domésticos. Deseche este reloj despertador en un punto de reciclado / recogida de desperdicios. En la Unión Europea hay sistemas de recogida específicos para los desechos eléctricos y electrónicos usados.

Dispositivo Fabricado en R.P.C Importado por River International S.A.

Datos de contacto Servicio Postventa ELBE España:

e-mail de contacto: sat@riverint.com

Web: www.elbeproducts.es



Declaración de conformidad

River International, S.A., con dirección Beethoven, 15, Ático 3, 08021 Barcelona, España, declaramos como representante autorizado bajo nuestra responsabilidad que el producto:

Marca: ELBE Modelo: **ABTWS-001-N / ABTWS-002-B**

Cumplen los requisitos de las normativas:

De acuerdo con las disposiciones de la Directiva 2014/53/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014. Real Decreto 188/2016, de 6 de mayo de 2016.

River International, S.A. Beethoven 15, AT-3 08021 Barcelona España Tel.: +34 93 201 37 77