



MANUAL DE INSTRUCCIONES

AURICULARES BLUETOOTH TWS ANC

ABTWS-005-B

Manual de Usuario:

Enhorabuena por adquirir sus nuevos auriculares True Wireless BT ELBE ABTWS-005-B. Este auricular ha sido creado por nuestro equipo profesional de acuerdo con la normativa europea. Para un mejor uso de su nuevo equipo recomendamos que lea detenidamente este manual de instrucciones y que lo conserve para futuras consultas.

Características:

Auricular pensado para ofrecer una experiencia de sonido excelente y acabados ergonómicos diseñados para ofrecer la máxima comodidad de uso. El modelo de auricular ABTWS-005-B de la gama Audio de ELBE está diseñado para garantizar un ajuste perfecto y ofrecer un sonido con graves potentes con gran calidad de sonido.

Los auriculares inalámbricos ELBE ABTWS-005-B cuentan con Active Noise Cancelling (ANC) o Cancelación Activa de Ruido que básicamente elimina el ruido exterior y se centra en lo importante: tu música.


ATENCIÓN El contenido de este manual está sujeto a cambios sin previo aviso. Pueden existir diferencias entre la información impresa y el producto final. Estos cambios pueden ser debidos a errores tipográficos o cambios en el dispositivo posteriores a la impresión de este manual.

Especificaciones:

- Bluetooth V5.0 + EDR, BLE, SBC & AAC
 - Tecnología true wireless.
 - ANC (Cancelación Activa de Ruido), 25-28dB
 - Micrófono incorporado.
 - Rango de alcance: 10 m.
 - Hasta 3.5 horas de reproducción.
 - 3 cargas mediante charging box.
 - Sensibilidad: -92dBm
 - Output: 10mW
 - Diámetro altavoz 10mm.
 - Frecuencia 2.402GHz-2.480GHz
 - Caja de carga magnética con 300 mAh.
 - Material: ABS Plástico
 - Tiempo de recarga de la caja: 2 horas, mediante cable USB Type-C.
- Dimensiones:63.8*44.5*31.3mm. Peso: 38 gramos.**

Contenido del producto:

- 1 auricular ELBE ABTWS-005-B**
- 1 estuche de carga.**
- 1 Cable de carga.**
- 1 manual de usuario.**



1. Botón multifunción: Encendido/Apagado/ANC-encendido/ANC apagado/Reproducir/Pausa/Vol+/Vol-/Anterior/Siguiente/Asistente de voz

2. Indicador LED

3. Micrófono incorporado

4. Pila de carga

5. Pantalla digital, monitoreo del nivel de batería de la caja de carga y muestra el auricular L/R en la caja

6. Puerto USB de carga tipo C

Modo de uso:

El auricular ELBE ABTWS-005-B dispone de botón multifunción tanto para la puesta en marcha como para el cambio entre pistas de audio y atender llamadas.

Antes de su uso deberá asegurarse que su auricular está completamente cargado para su uso mediante Bluetooth.

Modo de Carga:

Cada vez que guarde los auriculares en su estuche de carga, se recargarán automáticamente, siempre y cuando el estuche cuente con energía suficiente. Para cargar el estuche, conéctelo a un cargador USB mediante el cable

suministrado (el estuche puede estar vacío o con los auriculares guardados, indistintamente). Mientras dure el proceso de carga del estuche, la luz led estará parpadeando en la parte frontal del estuche.

Precaución: no deje el estuche de carga de los auriculares cargando más tiempo del necesario, ni deje desatendido la carga. Si los tiempos de carga son superiores al tiempo necesario, la batería podría sufrir daños y disminuir su tiempo de vida efectivo. La pantalla digital muestra el porcentaje del nivel de la batería y parpadea lentamente cuando la caja de la batería se está cargando. Recarga de auriculares: Coloque los auriculares en la caja de carga, los auriculares comenzarán a recargarse, la luz LED permanecerá en rojo fijo. El indicador LED se volverá azul durante 30 segundos y luego se apagará cuando esté completamente cargado.

Indicación de nivel de batería bajo

Cuando el nivel de batería de los auriculares sea bajo, escuchará una voz que indica " Low battery, please charge" y la luz roja parpadea lentamente.

IMPORTANTE: Asegúrese que el auricular está completamente cargado antes de su primer uso. No intentar, bajo ningún motivo, retirar la batería alojada en el interior del auricular.

Enlace con dispositivos Bluetooth: Estos pasos solo será necesarios la primera vez que empareje sus auriculares con su smartphone o dispositivo.

Paso 1: Una vez los auriculares están cargados, sáquelos de su estuche y póngaselos con cuidado de no tocar alguno de

los botones táctiles del auricular ya que podría apagarlos sin darse cuenta.

Paso 2: Active la función Bluetooth de su dispositivo y active el modo de búsqueda, agregar nuevo dispositivo.

Paso 3: Pulse durante 3 segundos el botón multifunción hasta que los auriculares se enciendan, escuchara la palabra "POWER ON". Una vez ambos auriculares estén encendidos, pulse de nuevo y de forma sostenida el botón multifunción, escuchara la palabra "PAIRING". El auricular parpadeara rápidamente en rojo y azul. Estará en modo emparejamiento.

Paso 4: Seleccione "ABTWS-005-B" en la lista de dispositivos Bluetooth. Una vez seleccionado, escuchara una señal sonora que le confirmara la conexión.

Emparejamiento entre auriculares:

En caso de que pierda la conexión de uno de los dos auriculares con el otro, deberá pulsar dos veces seguidas el botón multifunción en cualquiera de los dos auriculares (encendidos), este acto emparejara en menos de 2 segundos los dos auriculares. El LED azul parpadeará lentamente.

Conexión automática:

Una vez los auriculares ya han sido emparejados (paso anterior). Cada vez que los extraigas de la caja se pondrán en marcha automáticamente y se conectarán directamente a tu dispositivo (asegurarse que el bluetooth del smartphone/Tablet/PC este activado y sin conectar a otro dispositivo).

Tecnología ANC (Active Noise Cancelling): la innovadora tecnología de reducción de ruido detecta, compara y contrasta todos los ruidos externos y produce una señal

opuesta a los molestos ruidos de la ciudad, la oficina o un viaje. Con la cancelación activa de ruido, obtienes música y voz más claras y una mejor experiencia auditiva.

Funciones:

- Pausa / Reproducir la música: Un solo toque en el auricular izquierdo o derecho.

ANC ENCENDIDO/APAGADO: Toque y mantenga presionado el auricular izquierdo o derecho durante 2 segundos para activar/salir de ANC, escuchará las indicaciones de voz para activar/desactivar ANC según corresponda.

- Reproducir la siguiente pista: Toca dos veces el auricular derecho.

- Reproducir pista anterior: Toca dos veces el auricular izquierdo.

- Aumentar el volumen: toque tres veces el auricular derecho.

- Disminuir el volumen: toque tres veces el auricular izquierdo.



-Responder/colgar una llamada: Un solo toque en el auricular izquierdo o derecho

-Rechazar una llamada: Toque dos veces el auricular izquierdo o derecho



Activar asistente de voz

-Toque y mantenga presionado el auricular izquierdo o derecho 4 veces para activar el asistente de voz del teléfono inteligente.

Emparejamientos limpios:

-Toque el auricular izquierdo o derecho 5 veces para limpiar los emparejamientos y escuchará el tono.

Posibles fallos y soluciones:

-Si el sonido se entrecorta entre los auriculares, revise que no haya nada que interfiera en la conexión, gorra, casco de bicicleta o moto, orejeras, gorro u otros accesorios en la cabeza que tapen el espacio entre los auriculares. Esto dificultaría el envío de señal entre ellos y podría causar fallos.

-Coloque siempre el Smartphone/Tablet/PC en un lugar exterior, el uso desde un bolsillo, chaqueta, bolsa u otra ubicación que no tenga conexión directa con los auriculares, podría causar fallos de conexión intermitentes.

-Si el sonido es muy bajo, revise el volumen de su smartphone / Tablet o PC.

-Si no empareja el auricular con un dispositivo nuevo, revise que no esté conectado a otro dispositivo al mismo tiempo.

-Si el auricular no enciende o la luz no se mantiene encendida revise la carga de la batería.

Precauciones:

- 1. Este dispositivo no es un juguete.**
- 2. No exponga el dispositivo a un campo magnético o eléctrico fuerte.**
- 3. No exponga el dispositivo a entornos sucios o polvorientos.**

4. **No intente abrir ni manipular piezas del interior del producto. Dicho acto, anularía la garantía del producto.**
5. **Ajuste el sonido de los auriculares con el volumen adecuado, un volumen excesivo puede dañar sus oídos. Para seguridad del tráfico, nunca use los auriculares mientras conduce una bicicleta, moto o mientras conduce su vehículo. No utilizar mientras realiza tareas peligrosas.**
6. **En caso de que la batería del auricular no disponga de carga suficiente, la calidad del audio podría verse afectada.**
7. **El auricular no es sumergible ni resiste salpicaduras, no exponga el auricular a entornos mojados.**
8. **No dejar desatendida la carga durante horas. Retirar la caja de carga de la toma de corriente una vez esta se haya producido. Utilizar cargadores entre 0,5 A y 1 A de salida. No utilizar cargadores rápidos de + de 2A.**

Condiciones de garantía:

- **Este auricular dispone de una garantía de 3 años a partir de la fecha de la factura de compra del equipo.**
- **Estarán exentos de garantía aquellos dispositivos cuya avería haya sido producida por un uso indebido del mismo. También aquellos equipos que hayan sido manipulados por el usuario o bien por un servicio postventa ajeno al listado de Servicios Técnicos oficiales de ELBE.**
- **La validez de la garantía estará vinculada a la factura de compra o ticket que corrobore la adquisición y fecha de venta del producto.**

-Como consumidor de este artículo goza Vd. De los derechos que le reconoce la Ley de Garantías en la venta de Bienes de Consumo RDL 1/2007 de 16 de Noviembre (B.O.E 30/11/2007), en las condiciones que la misma establece.

Desde el 1 de enero de 2022 entraron en vigor en España las disposiciones del RDL 7/2021, de 27 de abril. Las principales modificaciones de la Ley fueron las siguientes:

-Se modificó el plazo de garantía legal, que ha pasado de dos a tres años.

-Se ha ampliado el período de servicio técnico de reparación postventa y piezas de repuesto tras el cese de fabricación del bien, pasando de cinco a diez años.

Reciclaje y desecho del producto:

Este producto ha sido diseñado y fabricado con materiales de alta calidad, reciclables y reutilizables. El símbolo dibujado a continuación indica que, al final de su vida útil, el equipamiento eléctrico y electrónico deben ser desechados por separado y no debe hacerse junto con desperdicios domésticos. Deseche este reloj despertador en un punto de reciclado / recogida de desperdicios. En la Unión Europea hay sistemas de recogida específicos para los desechos eléctricos y electrónicos usados.

Dispositivo Fabricado en R.P.C Importado por River International S.A.

**Datos de contacto Servicio Postventa ELBE España:
e-mail de contacto: sat@riverint.com**

Web: www.elbeproducts.es

Declaración de conformidad

River International, S.A., con dirección Beethoven, 15, Ático 3, 08021 Barcelona, España, declaramos representante autorizado bajo nuestra responsabilidad que el producto:

Marca: ELBE Modelo: ABTWS-005-B

Cumplen los requisitos de las normativas:

De acuerdo con las disposiciones de la Directiva 2014/53/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014. Real Decreto 188/2016, de 6 de mayo de 2016.



River International, S.A. 08021 Barcelona España

Tel.: +34 93 201 37 77