

ELBE

MANUAL DE INSTRUCCIONES

ELBE ALT-180-TWS ALTAVOZ BLUETOOTH 5W SD/LINE-IN TWS (TRUE WIRELESS STEREO) Y FUNCIÓN POWER BANK



Manual de Usuario:

Enhorabuena por adquirir su nuevo altavoz Bluetooth ELBE ALT-180-TWS. Este aparato ha sido creado por nuestro equipo profesional de acuerdo con la normativa europea. Para un mejor uso de su nuevo equipo recomendamos que lea detenidamente este manual de instrucciones y que lo conserve para futuras consultas.

IMPORTANTE: Antes de utilizar su altavoz ELBE ALT-180-TWS, compruebe que la batería del dispositivo ha sido cargada completamente. El altavoz estará completamente cargado, una vez la luz deje de parpadear. Cargue siempre su dispositivo con el cable de carga incluido, puede utilizar un cargador estándar tipo USB (no incluido), no utilice cargadores con potencia superior a 5V 500mA-1000mA.

Contenido:

Altavoz Bluetooth ELBE ALT-180-TWS, cable de carga USB / Micro USB, Manual de Instrucciones.

Antes de su uso:


- Cuando el altavoz Bluetooth está realizando la carga, el indicador led se encuentra parpadear.
- Cuando el altavoz Bluetooth está cargado completamente, el indicador led dejara de parpadear.

Reproducción de audio mediante Bluetooth:

- Para encender el altavoz, mantenga pulsado el botón Play/ON que se encuentra en la parte trasera. Escuchara un aviso sonoro indicando que el altavoz se ha encendido. Utilice la misma función para apagar el altavoz.
- El indicador led se pondrá en color azul. Esto indicara que el altavoz se encuentra en modo listo para ser emparejado con el dispositivo Bluetooth.
- Mantenga el dispositivo a vincular y el altavoz próximo para realizar el emparejamiento.
- Seleccione el Altavoz ELBE ALT-180-TWS para vincular el dispositivo.
- Si es necesario introducir el código, entre la numeración "0000". Seleccione OK o Si, a la pregunta efectuada por el dispositivo multimedia y las unidades quedaran emparejadas.
- Si el emparejamiento de dispositivos se ha producido con éxito, el indicador Bluetooth empezara a parpadear más lentamente.
- Ya puede empezar a reproducir su música desde su Smartphone, Tablet u otro dispositivo.
- El altavoz puede controlar los cambios mediante los botones de función.
- Coloque el Altavoz en posición OFF una vez haya finalizado el uso del mismo para ello, presione de nuevo de forma sostenida el botón y espere a escuchar el sonido de confirmación.



Modo de uso (Bluetooth):

- Mantenga pulsados los botones +/- localizados en la parte trasera de la unidad, para ajustar el volumen al nivel deseado.
- Realice una pulsación corta sobre los botones +/- localizados en la parte trasera de la unidad, para cambiar la pista de audio, previa o posterior.
- Realice una pulsación corta sobre el botón  para reproducir o pausar la pista de audio.
- Realice una pulsación mantenida sobre el botón para apagar o encender la unidad.

Modo Entrada Auxiliar (Aux-In):

- Mantenga la unidad encendida. Conecte el cable 3,5 mm Aux a la salida de audio de su dispositivo, Smartphone, Tablet o MP3.
- Conecte el otro extremo del cable 3,5 mm Aux a la entrada de Aux-in del Altavoz ELBE ALT-180-TWS. Si la conexión es satisfactoria el indicador de voz emitirá una señal anunciando que la función esta activa.
- Use los controles del dispositivo conectado para reproducir el sonido, controlar el nivel de volumen o cambiar entre funciones.

Modo de uso (Aux-In):

- Mantenga pulsados los botones +/- localizados en la parte trasera de la unidad, para ajustar el volumen al nivel deseado.
- Realice una pulsación mantenida sobre el botón ▶|| para apagar o encender la unidad.

Nota: Las funciones de avance de canción, retroceso, reproducción y pausa en modo Aux-in solo se pueden realizar desde el dispositivo emisor, mp3, Tablet, smartphone etc.

Reproducción de audio mp3 desde Micro SD Card:

- Encienda la unidad mediante el botón de encendido.
- Inserte su tarjeta Micro SD.
- Use los controles del dispositivo conectado para reproducir el sonido, controlar el nivel de volumen o cambiar entre funciones.

Función Powerbank (batería auxiliar) USB:

- Utilice la toma USB de su altavoz para cargar sus dispositivos.
- **Atención:** La unidad USB no reproduce audio, solo efectúa la función de carga.

Función TWS (True Wireless Stereo) Bluetooth:

- Todos los modelos ALT-180-TWS pueden emparejarse entre sí y tienen la posibilidad de convertirse en un reproductor de audio estero.
- Para usar los altavoces ALT-180-TWS en modo estéreo, deberá disponer de dos altavoces iguales.
- Encienda los dos altavoces al mismo tiempo, (asegúrese que ninguno esta sincronizado con su Smartphone). Presione dos veces el botón (+) en uno de ellos tras unos segundos escuchara un sonido doble que confirmara el emparejamiento de los altavoces.
- Cuando vuelva a conectar su Smartphone el audio se reproducirá simultáneamente en los dos altavoces y en formato estéreo.

ATENCIÓN Este producto está diseñado para uso doméstico. No debe utilizarse con ninguna otra intención o aplicación, como con fines comerciales o entornos no domésticos. El contenido de este manual está sujeto a cambios sin previo aviso. Pueden existir diferencias entre la información impresa y el producto final. Estos cambios pueden ser debidos a errores tipográficos o cambios en el dispositivo posteriores a la impresión de este manual.

Precauciones:

1. Este dispositivo no es un juguete.
2. Este dispositivo es IPX5, resistente a polvo y salpicaduras. No es sumergible.
3. No intente abrir ni manipular piezas del interior del producto. Dicho acto, anularía la garantía del producto.
4. No realice cargas de la batería por encima del tiempo indicado por el producto.
5. Una vez el LED de carga deje de parpadear y se indique que la carga ha finalizado, desconecte el producto del adaptador de corriente o la toma USB.
6. No desatender la carga de la batería ni dejar largos periodos de tiempo el producto enchufado a la toma de corriente.
7. No exponga el producto a entornos húmedos, sucios o polvorientos.
8. No exponga el producto a la luz directa del sol, altas temperaturas o fuego.
9. Mantenga la batería siempre con carga, una carga baja de batería puede provocar fallos de conexión y afectar a la calidad del sonido.
10. Limpie el aparato con un paño suave y sin utilizar productos de limpieza ni detergentes. Si fuera necesario, solo humedezca ligeramente el paño antes de limpiar.
11. No limpiar el producto mientras está conectado a la toma de corriente.

Condiciones de garantía:

- Este altavoz dispone de una garantía de 3 años a partir de la fecha de la factura de compra del equipo.
- Estarán exentos de garantía aquellos dispositivos cuya avería haya sido producida por un uso indebido del mismo. También aquellos equipos que hayan sido manipulados por el usuario o bien por un servicio postventa ajeno al listado de Servicios Técnicos oficiales de ELBE.
- La validez de la garantía estará vinculada a la factura de compra o ticket.

Reciclaje y desechado del producto:

El altavoz ELBE ALT-180-TWS ha sido diseñado y fabricado con materiales de alta calidad, reciclables y reutilizables. El símbolo dibujado a continuación indica que, al final de su vida útil, el equipamiento eléctrico y electrónico deben ser desechados por separado y no debe hacerse junto con desperdicios domésticos. Deseche este reloj despertador en un punto de reciclado / recogida de desperdicios. En la Unión Europea hay sistemas de recogida específicos para los desechos eléctricos y electrónicos usados.

Dispositivo Fabricado en R.P.C Importado por River International S.A.

Datos de contacto Servicio Postventa ELBE España:

e-mail de contacto: sat@riverint.com

Web: www.elbeproducts.es



Declaración de conformidad

River International, S.A., con dirección C/ Anglí 31, 3º, 1ª, 08017 Barcelona, España, declaramos como representante autorizado bajo nuestra responsabilidad que el producto:

Marca: ELBE Modelo: ALT-180 -TWS

Cumplen los requisitos de las normativas:

DIRECTIVA 2014/30/UE DEL PARLAMENT EUROPEO Y DEL CONSEJO de 26 de febrero de 2014
DIRECTIVA 2014/53/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 de abril de 2014
DIRECTIVA 2014/35/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 26 de febrero de 2014
DIRECTIVA 2011/65/UE ROHS Reducción de uso de sustancias peligrosas, por la cual se eliminan ciertas sustancias tóxicas como plomo, cadmio, cromo, etc..de los diferentes componentes de los equipos.

River International, S.A Barcelona España Tel.: +34 93 201 37 77