








ELBE

RC-003-PH

Mando remoto de sus tución para modelos de TV Philips. Tras haber colocado las pilas, pruebe alguna de las teclas en su televisor, y si funcionan, su mando a distancia estará listo. En caso contrario realice los siguientes pasos y cambie el código preajustado presionando al mismo tiempo:

-  y  para el COD 2
-  y  para el COD 3
-  y  para el COD 4
-  y  para el COD 1



